UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA – UPME

PLAN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y PORTUARIA PARA EL DESARROLLO MINERO EN COLOMBIA

APLICACIÓN GEOGRAFICA



INFORME FINAL MODULO IV

CONSORCIO



TABLA DE CONTENIDO

1.	Intro	ducción		4
2.	Aplic	cación geográfica		5
	2.1	Generalidades del producto		5
	2.2	•		
	2.2.1			
	2.2.2	Estructura del modelo		5
	2.5			
	2.5	2.2.2 Modulo Visualizador de inform	ación geográfica (2)	7
	2.5		e de datos (3)	
			nual de usuario (4)	
			eral (5)	
	2.5	2.2.7 Modulo de transporte (7)		7
	2.3	Metadatos	,	7
	2.3.1		,	
	2.3.2			
	2.3.3			
	2.3.4			
3.	Mod	1 7	10	
	3.1	·	10	
	3.2	Funcionamiento y estructura del mo	odelo 1	1
	3.3		11	
	3.3.1	Generalidades	1	3
	3.3.2		1	
	3.3.3			
	3.3.4			
	3.3.5	Costos	10	6
	3.3.6	Asignación;	1	6
	3.3.7	Escenarios	10	6
	3.4	Estructura de información	1'	7
	3.4.1		1′	
	3.4.2	Comunicación con ArcView	1′	7
	3.4.2.		1′	
	3.4.2.	.2 Despliegue stan	1	8
4.	Man	uales	19	9
	4.1	Manual de usuario	19	9
	4.1.1		20	

4.1.2	Salidas gráficas	23
4.1.3	Información general de distritos	24
4.1.4	Documentación proyecto	26
4.1.5	Metadatos	27
4.1.6	Manual de usuario	
4.1.7	Modelo de transporte	30
4.1.	7.1 Módulo "Archivo"	30
4.1.	7.2 Módulo "Ver"	30
4.1.	7.2.1 Casilla "Nodos"	31
4.1.	7.2.2 Casilla "Tramos"	32
4.1.	7.2.3 Casilla "Subtramos"	33
4.1.	7.2.4 Casilla "BD Carreteras"	35
4.1.	7.2.5 Casilla "BD Ferrocarriles"	
4.1.	7.2.6 Casilla "BD Fluvial"	
4.1.	7.2.7 Casilla "Costos Básicos Carretera"	40
4.1.	7.2.8 Casilla "Costos Básicos Ferrocarril"	
4.1.	7.2.9 Casilla "Costos Básicos Río"	42
4.1.	7.3 Módulo "Costos"	44
4.1.	7.3.1 Casilla "Carretera"	44
4.1.	7.3.2 Casilla "Ferrocarril"	45
4.1.	7.3.3 Casilla "Fluvial"	46
4.1.	7.4 Módulo "Asignación"	47
4.1.	7.4.1 Casilla "Matriz"	48
4.1.	7.4.2 Casilla "Asignación"	48
4.1.	7.4.3 Casilla "Despliegue"	49
4.1.	7.4.4 Casilla "Grafica"	
4.1.	7.5 Módulo "Stan"	51
4.1.	7.5.1 Casilla "Formato"	51
4.1.	7.5.2 Casilla "Generación Asignación"	52
4.1.	7.5.3 Opción "Despliegue"	52
4.1.		53
4.1.	7.6 .1 Casilla "Proyectos"	53
4.1.	7.6.2 Casilla "Escenarios"	54
4.1.	7.6.3 Opción "Evaluación"	55
4.1.		
4. 1.		
4.1.	7.8.1 Botón Rápido "Asignación"	
4.1.	7.8.2 Botón Rápido "Stan"	
	7.8.3 Botón Rápido "Nodos"	60
	7.8.4 Botón Rápido "Tramos"	60
	7.8.5 Botón "Salir"	
4.1.8	Salir	62
4.2 N	Aanual de sistema	63
4.2.1	Generalidades	63
4.2.2	Aplicación	63
4.2.3	Requerimientos	
4.2.3	1	
4.2.3	3.2 Software	63
4.2.4	Descargue de la aplicación	63

4.2.5 Estructura de archivos	63
4.2.5.1 Access:	
4.2.5.2 Aplicativo:	
4.2.5.3 Apr	
4.2.5.4 Documentos	
4.2.6 Arquitectura del sistema	
4.2.7 Captura, actualización y validación de la información	
4.2.7 Recomendaciones para el buen funcionamiento	
4.3 Manual del programador	65
4.3.1 Introducción	
4.3.2 Programas empleados	
4.3.3 Programa principal	
4.3.4 Programas Complementarios	
4.3.4.1 Ubicación de distritos	
4.3.4.1.1 Abrir dialogo	
4.3.4.1.2 Cerrar Dialogo	
4.3.4.1.3 Getunique	
4.3.4.1.3 Localiza	
4.3.4.1.4 Producción	
4.3.4.1.5 Reservas	
4.3.5 Script creación de la Base de datos	
Bibliografía	87

1. INTRODUCCIÓN

Este documento contiene el Informe que corresponde al módulo IV del proyecto "Plan de Infraestructura de Transporte y Portuaria para el desarrollo del Sector Minero Colombiano", que tiene como objetivo principal el desarrollo de una aplicación geográfica que visualice los proyectos identificados en los módulos I, II y III, así como el desarrollo del modelo que permite la selección y priorización de los modos de transporte de carbón a los sitios de consumo, garantizando las salidas gráficas georreferenciadas de dichos corredores.

Este informe relacionado con el componente geográfico, describe el desarrollo del Sistema de Información, los recursos utilizados, la estructura, el almacenamiento de la información, el diccionario de datos, y también la forma de consulta de los todos los datos que componen el estudio.

Anexo a la anterior descripción se entregan las especificaciones técnicas del producto, que contiene entre otros aspectos las características del modelo, el manual del usuario, el manual del sistema y el manual del programador entre otros.

2. APLICACIÓN GEOGRÁFICA

2.1 Generalidades del producto

De acuerdo con el propósito del proyecto, se trabajó en una aplicación que consolidara todos los componentes; de esta manera se desarrolló una interfase que permite acceder a todos los datos que forman parte de la investigación adelantada, incluyendo la visualización geográfica y el modelo de transporte que son los componentes fundamentales de la aplicación.

De igual manera, por la misma recopilación de la información en etapas, el desarrollo del trabajo se centró en la organización de la información producto del estudio, que permita al usuario final acceder a la totalidad de la información de manera rápida, confiable y acorde con los requerimientos de la UPME.

2.2 Especificaciones del modelo


2.2.1 Características generales del modelo

El funcionamiento de la aplicación desarrollada en Visual Basic 6.0 se centra en una interfase que administra toda la información tanto gráfica como alfanumérica y realiza conexiones directamente a los programas involucrados. Se desarrolló un sistema integrado de información, conectado con el software ArcView , Access y Adobe, que permite consultar, analizar y desplegar la información obtenida en el proyecto, involucrando multivariables espaciales que permitan la toma de decisiones en materia de infraestructura portuaria y transporte del carbón.

El almacenamiento de la información se basa fundamentalmente en un modelo relacional entre la base de datos diseñada en Access y los niveles temáticos en formato shapefile de diferentes geometrías. A partir de estos datos se obtiene información a través de análisis espaciales, visualización de eventos y modelos de simulación..

2.2.2 Estructura del modelo

El modelo se compone estructuralmente de la integración del software utilizado para el manejo de la información, a través de visual Basic 6.0. A partir de la interfase creada en VBA, se accede la información por medio de un modelo entidad relación, soportado por conexiones ODBC para el caso de la información de datos no espaciales; y por medio de una conexión directa a ArcView se accede a los datos espaciales. Igualmente existe una relación directa entre los datos espaciales y la información que caracteriza los distritos mineros. La estructura básica del modelo se observa en la gráfica 1.



Gráfica 2.1. Estructura del modelo

2.2.2.1 Desarrollo de GUI (1)

La interfase generada en VBA 6.0 hace el llamado a través de los diferentes módulos al resto de la información, ya sea bases de datos en Access, información gráfica en ArcView, documentos en Acrobat Reader. El desarrollo de esta interfase está de acuerdo con los requerimientos y se representa por medio de funcionalidades que se recopilaron durante la ejecución del proyecto.

2.2.2.2 Modulo Visualizador de información geográfica (2)

Este módulo administra la información geográfica modelada en el estudio, permite analizar las características de estos datos, a partir de botones personalizados para su manipulación, como se muestra en el manual de usuario

2.2.2.3 Modulo de información de base de datos (3)

La Base de Datos relacionada en este módulo, se realizó para compilar la información referente con la producción, reservas, nivel de integración, mercado y tipo de explotación de áreas de actividad minera, definidas como distritos y prospectos mineros en Colombia.

2.2.2.4 Modulo de documentación manual de usuario (4)

Mediante este módulo un usuario obtiene la ayuda necesaria para poder manejar la información del estudio a partir de la descripción de cada menú, botones que componen la aplicación.

2.2.2.5 Modulo de documentación general (5)

La información mostrada en este módulo es la información recopilada en los cuatro módulos del estudio, manuales del software geográfico y la colección de mapas del proyecto, organizada en Acrobat Reader

2.2.2.6 Modulo de metadatos (6)

Este módulo presenta la información de cada uno de los datos modelados, mostrando la información necesaria para su manejo.

2.2.2.7 Modulo de transporte (7)

Este modulo permite calcular los flujos óptimos sobre una red multimodal, a partir de matrices de origen - destino de uno o más productos y específicamente para el caso del carbón.

2.3 Metadatos

2.3.1 Definición

Un metadato es una información que describe entre otras, la calidad, distribución, actualidad y referencia espacial de un conjunto de datos. Muchos especialistas llaman a los metadatos como "datos acerca de los datos".

2.3.2 Origen

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (1992) y su Agenda 21, concedió suma importancia a la globalización de la información espacial de recursos naturales en favor de la óptima planificación y adecuado manejo en pro del desarrollo sustentable.

Desde entonces han surgido diversas iniciativas por globalizar datos espaciales. El punto de partida es una descripción de la información producida por múltiples actores (metadatos), para luego incorporarse a una red de información (Infraestructuras).

2.3.3 Objetivos de los metadatos

Un metadato geográfico pretende describir datos espaciales con respuestas a quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo de estos datos. :


2.3.4 Metadatos del proyecto

Para el caso particular se manejaron los metadatos utilizando el software ArcGis que permite su manejo de una forma más eficiente y está de acuerdo con la norma NT 4611, ya que en su conjunto contempla la Información básica (titulo, autoría, propósito, resumen, temática, localización etc). Igualmente de manera detallada contempla los siguientes aspectos

- Calidad: Evaluación general de la calidad de un conjunto de datos
- Representación espacial: Información sobre los mecanismos empleados para representar espacialmente el conjunto de datos.
- Referencia espacial: Descripción del marco de referencia para las coordenadas del conjunto de datos y los medios de codificación.
- Entidades y atributos: Información sobre los objetos geográficos involucrados y sus atributos.
- Distribución: Datos del distribuidor y medios para obtener el conjunto de datos.
- Referencia del metadato: Actualidad de la información del metadato y de sus responsables.
- Citación: Datos de soporte sobre las referencias citadas dentro del conjunto de datos; Contacto Información de soporte sobre personas y organizaciones asociadas al conjunto de datos.

La información básica y detallada de los datos se observa a través de la interfase de Arc Catalog del software Arc Gis Destokp

Grafica 2.2 Metadatos



Dicha interfase tiene tres carpetas: la primera denominada descripción en se consultan los datos generales, como los mencionados anteriormente, título, autor propósito ETC.

En la segunda carpeta se describe todo lo relacionado con la referencia espacial y en la tercera se indican todos sus atributos y la información relacionada con los mismos.

Para el manejo específico de los metadatos se entrega un Personal Geodatabase (PGD) que contiene toda la información geográfica del proyecto, por medio del cual se pueden realizar las actualizaciones pertinentes. La descripción del manejo de esta parte se describe en el capitulo 9 del manual de Arc Catalog, del cual se anexa archivo en formato PDF con el nombre manual de Metadatos.

3. MODELO DE TRANSPORTE

3.1 Propiedades del modelo

El modelo permite calcular los flujos óptimos sobre una red multimodal, a partir de matrices de origen - destino de uno o más productos y específicamente para el caso del carbón. Adicionalmente, permite generar diferentes escenarios de asignación que simulan las variaciones posibles de costos de uno o varios tramos de la red. Para el cálculo de los costos por carretera se utiliza la metodología del Ministerio de Transporte1, combinada con un algoritmo de ruta mas corta. Para el cálculo de costos ferroviarios y fluviales se utiliza una metodología sencilla basada en ciclos de viaje de trenes y convoyes.

El resultado de la Asignación a la malla de transportes es generado en informes, en tablas para análisis posteriores y sobre tablas compatibles con la herramienta ArcView para su visualización, por medio de "joins" entre las tablas de la red de transporte y la tabla generada por la aplicación.

El modelo realiza una asignación con el modelo de transporte, que permite la lectura de resultados de asignación del STAN con el único fin de realizar despliegues gráficos.

El modelo permite:

- La creación de una red multimodal basada en la identificación de Nodos, la creación de Tramos (viales, ferroviarios y fluviales). Cada tramo tiene asociados diferentes subtramos de la capa grafica de Arcview de manera que se pueden calcular los costos basados en los datos del sistema geográfico (longitudes en plano, ondulado y montañoso) y, simultáneamente, realizar el despliegue gráfico de la información.
- Ingresar matrices origen destino de diferentes productos y generar asignaciones para cada uno de estos.

¹ Ministerio de Transporte, "Actualización de Costos Transporte de Carga", Bogotá. Publicación Anual.

- Asociar a los tramos, costos calculados por el submodelo de costos para poder generar asignaciones con variaciones manejadas por los usuarios.
- Desplegar las asignaciones en ArcView por medio de la generación de tablas compatibles con ArcView.
- Crear escenarios de proyectos y calcular el costo de transporte agregado de cado de estos escenarios para su posterior evaluación económica.

3.2 Funcionamiento y estructura del modelo

El funcionamiento del modelo se presenta en la figura 3. Todo el proceso parte de la identificación de Nodos y Tramos importantes para conformar una Red de Transporte Nacional y una básica para el Transporte de Carbón.





Figura 3 FUNCIONAMIENTO DEL MODELO


- Cada Tramo, a su vez, se subdivide en Subtramos conformados por sectores del inventario de carreteras, ferrocarriles y ríos del Ministerio de Transporte.
- Por aparte se calculan los Costos de Transporte por carretera, ferrocarril y río, y también se cuenta con una Matriz de origen – destino de carbón.

- La Red de Transporte de carbón, los Costos de Transporte y la Matriz se combinan para efectuar una Asignación de Carga y determinar el Costo Total Asociado a estos movimientos.
- La Asignación realizada se despliega gráficamente utilizando la herramienta de análisis ArcView.
- Las Asignaciones realizadas con el modelo STAN para otros productos pueden importarse y desplegarse gráficamente utilizando la misma herramienta de análisis ArcView.
- Con base en la Asignación realizada, su costo asociado y los proyectos de infraestructura asociados puede realizarse una evaluación de diferentes Escenarios de Proyectos.

La estructura del modelo se muestra a continuación. Inicialmente se presenta el esquema de submodulos de Proyectos, Costos de Operación, Optimización de Transporte, Administración de Escenarios, Base de Datos, Evaluación y Visualización y su relación con la herramienta ArcView y Stan.



Posteriormente, se detalla el despliegue ArcView en el cual por una parte, puede observarse visualmente la importación de asignaciones realizadas con el modelo Stan, y, por otra, las asignaciones realizadas con el modelo propiamente dicho.



3.3 Arquitectura general de la aplicación

3.3.1 Generalidades


La aplicación MODTRANS es un modelo ejecutable el cual puede ser ejecutado como un programa Stand Alone o puede ser ejecutado desde otra aplicación. MODTRASN. Requiere para su funcionamiento estar instalado el BDE, Borland Database Engine, el cual permite a la aplicación comunicarse con bases de datos de tipo DBASE, que son utilizadas por el sistema de información geográfico ArcView e ESRI. El BDE; se instala automáticamente al ejecutar el instalador del MODELO MODTRANS.

El programa MODTRANS corre en cualquier Windows de 32 bits; para el despliegue gráfico requiere que el ArcView esté instalado y con la llave centinela instalada y que en el disco duro local estén los archivos shape correspondientes a la capa de la red de transporte.

Para el cálculo de costos se requiere la presencia de los archivos de base de datos alfanuméricas de las capas de carreteras correspondientes a la capa grafica de carreteras.

3.3.2 Estructura general


El programa MODTRANS se comunica con las bases de datos de DBASE (dbf) por intermedio del BDE (Borland Databse Engine). Por intermedio del BDE la aplicación puede leer y escribir en esta base de datos. Las bases de datos de nodos, tramos, subtramos, costos, asignaciones y matrices.



Así mismo, el programa MODTRANS puede leer y escribir el componente alfanumérico de los shapes de ArcView, archivos dbf por intermedio del BDE. La aplicación MODTRANS se comunica por intermedio de DDE (Dynamic Data Exchange) al ArcView. Dicha comunicación permite a MODTRANS ejecutar comandos y scripts de ArcView.

Para el despliegue de datos de la aplicación MODTRANS, se generan tablas con códigos comunes con las bases de datos alfanuméricas del shape, las cuales se unen por intermedio del JOIN de tablas de ArcView usando DDE. Luego, utilizando DDE son desplegadas variando el ancho de los vectores por intermedio de legend.


3.3.3 Distribución de los módulos



La aplicación esta dividida en cuatro módulos principales. El módulo de mantenimiento de bases de datos permite crear, modificar o borrar registros de las bases de datos. El módulo de costos permite el cálculo por intermedio de modelos de los costos de operación de carreteras, ferrocarril y río. El módulo de asignación permite el cálculo de asignaciones por la metodología del camino óptimo sobre una red multimodal. El módulo genera reportes de la asignación discriminando el flujo por tramo y por sentido del flujo; adicionalmente permite el despliegue si se encuentra instalado y configurado ArcView en el computador donde corre MODTRANS. Adicionalmente este módulo permite leer un archivo ASCII de salida generado por el proceso de asignación del STAN; dicho archivo es leído por MODTRANS y desplegado usando ArcView. El módulo de escenarios permite

definir proyectos que contienen una serie de inversiones y costos de movilizar el flujo de carga asignados, un conjunto de proyectos generan un escenario. Este módulo permite realizar una comparación sobre la conveniencia de un proyecto un conjunto de proyectos a través de una evaluación económica..

3.3.4 Mantenimiento de bases de datos



El mantenimiento de base de datos permite crear, modificar, borrar registros de las diferentes bases de datos. La base de datos de nodos permite el almacenamiento de diferentes puntos en la red, que representan sitios en al red. Los nodos corresponden a los extremos de los tramos y adicionalmente pueden ser usados como origen o destino de la matriz OD de un producto. Los nodos se identifican por su código.


La base de datos de tramos contiene registros identificados por un código; adicionalmente se definen los dos nodos extremos por intermedio de código de nodos; cada tramo se asocia con los códigos del archivo tipo shape de ArcView; dicha asociación se requiere para poder realizar el despliegue de la asignación.

A la base de datos de tramos se le asocia una serie de subtramos por intermedio del código de tramos. Estos subtramos permiten la asociación de la base de datos de carreteras para poder asociar a los tramos los diferentes componentes discriminando el tipo de terreno plano, ondulado o montañoso.

El mantenimiento de bases de datos permite la modificación de los costos básicos para los diferentes modos de transporte; dichos costos básicos son utilizados por el módulo de costos para calcular costos por ton - km.


Adicionalmente, el programa permite consultar de la base de datos alfanumérica correspondiente a los archivos shape de ArcView; si bien estos módulos permiten modificar la bases de datos dichas modificaciones es mejor realizarlas directamente en ArcView. Si se realiza una modificación se debe tener cuidado en no cambiar información interna del ArcView o borrar por accidente registros lo cual puede generar problemas en el despliegue de la información.

3.3.5 Costos




El submódulo de costos permite calcular los costos de cada uno de los diferentes modos. Para el caso de carreteras puede calcular desde un origen a un destino el costo de un ciclo conformado por camiones: Para este cálculo toma en cuenta la distribución de los diferentes tipos de terreno que se encuentran en la base de datos alfanumérica del ArcView. Para el caso de ferrocarril y fluvial permite calcular, utilizando el modelo de ciclo, los costos de cada uno de estos modos a una distancia dada.

3.3.6 Asignación;



El submódulo de asignación permite realizar una asignación interna o leer los resultados de una asignación del software STAN. Para el caso de la asignación interna, permite asignar utilizando una matriz origen destino. El software asigna por el método del camino óptimo el flujo para cada par origen destino. En este submódulo se pueden crear y mantener múltiples matrices OD. Adicionalmente, el submódulo permite visualizar resultados por medio de informe o desplegando un mapa en ArcView. Para el caso de STAN, el submódulo lee un archivo ASCII generado por la asignación de STAN y este es desplegado por ArcView.


3.3.7 Escenarios



El submódulo de escenarios permite crear escenarios conformados por proyectos; cada proyecto tiene costos de inversión asociados y cada escenario tiene costos de operación o transporte asignados. El modelo permite comparar a partir de un escenario base diferentes escenarios, calculando valor presente neto y tasa interna de retorno.

3.4 Estructura de información


3.4.1 Estructura de tramos



La estructura de la red está conformada por tramos; cada tramo está asociado a dos nodos: nodo inicial y nodo final. Los tramos están asociados a múltiples subtramos, los cuales están asociados a las diferentes bases de datos alfanuméricas de ArcView.


3.4.2 Comunicación con ArcView

3.4.2.1 Despliegue asignación



El modelo genera una tabla de asignación donde están los códigos de los tramos y los flujos asignados. Por intermedio de DDE, el modelo llama al ArcView, despliega el proyecto "asigna" y ejecuta un script que adiciona el tema de redtransporte y deptos; luego realiza un join entre la base de datos alfanumérica de redtransporte y la tabla de asignación; posteriormente crea una leyenda usando símbolos graduados por el valor del flujo total y despliega.

3.4.2.2 Despliegue stan



El programa lee el archivo generado por el software Stan, genera un archivo donde se encuentran los flujos y el código de Stan. Por intermedio de DDE el programa abre el ArcView y abre un proyecto que tiene un join entre la tabla de la capa gráfica y el archivo de asignación.

4. MANUALES

4.1 Manual de usuario

La siguiente gráfica muestra la interfase de usuario que permite acceder a toda la información relacionada con el objeto del presente estudio.



Grafica 4.1 Interfase de usuario Grafica


4.1.1 Información geográfica

Grafica 4.2 Menú de Información Cartográfica



Es un módulo de despliegue que contiene la información cartográfica utilizada; una vez abierto el menú se desplaza con el ratón hasta el tema que se quiere desplegar.

Seleccionado el tema que desea consultar, se activa el software ArcView con el cual se puede acceder a la información, como se observa en la siguiente figura:



Gráfica 4.3 Interfase de información ubicación de distritos

Dentro de este módulo se consulta la información de los distritos, la producción y las reservas. Esto se logra a través del siguiente botón:




Al pulsar este botón obtenemos el siguiente cuadro de dialogo

Grafica 4.4 Herramientas de selección de distritos




Son varios los botones y herramientas que nos permiten desplazarnos y hacer zoom sobre la vista.



SELECCIONE DISTRITO Para seleccionar el distrito minero a analizar.

En el momento de dar clic sobre el botón de selección de distritos, se despliega un menú que permite seleccionar cualquiera de los distritos caracterizados.




Grafica 4.5 Interfase de distritos


Una vez seleccionado el distrito se accede a la información de producción y de reservas, como se observa en la siguiente figura:

PRODUCCION Para observar la producción del distrito seleccionado

Grafica 4.6 Información de producción y reservas



RESERVAS Para observar las reservas del distrito seleccionado



MUNICIPIOS Para observar los municipios que componen el distrito



Para ampliar o reducir el zoom desde el centro de la vista

Para ampliar y reducir el zoom a una determinada área de la vista, tomando como centro una determinada posición. Si se quiere ampliar una determinada área de la vista se mantiene pulsado el botón izquierdo del ratón arrastrándolo hasta la esquina opuesta del recuadro que se quiere trazar.

Permite cambiar el encuadre de la vista arrastrando el campo de visualización en todas las direcciones mediante el ratón; para cambiarlo se debe mantener el botón izquierdo del ratón pulsado y moverlo hacia la dirección deseada.

Para llevar el zoom a los temas activados a la extensión espacial del tema o temas que estén activos en la vista. Los temas suelen tener diferentes extensiones espaciales.




Para salir de las herramientas de selección.


4.1.2 Salidas gráficas

Es un módulo de despliegue que contiene las salidas gráficas; una vez abierto el menú se desplaza con el ratón hasta mapa que se quiere desplegar.

Grafica 4.7 Menú salidas gráficas



Seleccionado el tema que se desea consultar, se activa el software ArcView con el cual se pueden acceder a los mapas, como se observa en la siguiente figura, la cual se puede imprimir desde el mismo software o exportarlo a un formato de imagen como, Bmp, JPG, PDF o archivo de impresión postcrip.



Grafica 4.8 Ejemplo salida gráfica

Se encuentran salidas gráficas de dos tamaños distintos, pliego y carta. Para imprimirlos se utilizan las herramientas propias de ArcView


4.1.3 Información general de distritos

Con este botón se accede a la base de datos alfa numérica de la caracterización de distritos mineros.


Grafica 4.9 Base de datos para la caracterización



Digitando el código del distrito




Se obtiene la información de producción del distrito




4.1.4 Documentación proyecto

Grafica 4.10 Documentación proyecto



En este punto accede a la documentación general de los informes de los módulos del estudio, manuales de ArcView, Metadatos y Mapas de los distritos en formato PDF.



Grafica 4.11 Ejemplo documentos

4.1.5 Metadatos

Con esta opción se pueden realizar consultas a los metadatos de la información geográfica que hace parte del proyecto.




Grafica 4.12 Ejemplo metadatos

Al seleccionar cualquiera de los elementos de la lista se puede tener la información básica y detallada de los datos en cuanto a:


Descripción:

Grafica 4.13 Ejemplo metadatos




Espacial:

Grafica 4.14 Ejemplo metadatos



Atributos:

Grafica 4.15 Ejemplo metadatos



4.1.6 Manual de usuario

Al hacer click en este botón se accede al documento, el cual explica en forma detallada los componentes de la interfase gráfica de usuario.

Amanahideutsuserio - Microsoft World

grows (placific permitter permittor) | Permitter permittor |

grows (placific permitter) | Permitter permittor |

grows (placific permitter) | Permitter permittor |

grows (placific permitter) |

grows (placi

Grafica 4.16 Ejemplo manual de usuario

4.1.7 Modelo de transporte

Por medio de este elemento se accede a la aplicación que maneja el modelo de transporte que simula los flujos de carbón relacionado con el comercio exterior.

Grafica 4.17 Modelo de transporte



4.1.7.1 Módulo "Archivo"

Este módulo se utiliza para salir del sistema. Al presionar "Archivo" aparece la casilla "Salir". Cuando se presiona "Salir" se sale del modelo.



4.1.7.2 Módulo "Ver"

Este módulo se utiliza para ver, ingresar, modificar o adicionar nodos, tramos, subtramos de una red de transporte y las correspondientes bases de datos de carreteras, ferrocarriles y vías fluviales.

Al presionar "Ver" aparece una ventana con las casillas Nodos, Tramos, Subtramos, BD Carreteras, BD Ferrocarriles, BD Fluvial, Costos Básicos Carretera, Costos Básicos Ferrocarril y Costos Básicos Río.



4.1.7.2.1 Casilla "Nodos"

Al presionar la casilla "Nodos" aparece una ventana la cual permite el ingreso, revisión y eliminación de Nodos. En la parte superior se tiene un Navegador que permite revisar los Nodos uno a uno hacia delante o hacia atrás, ingresar nuevos Nodos, modificar Nodos, grabar Nodos, borrar Nodos y actualizar la información.



Manejo del Navegador:



- Las flechas permiten revisar los diferentes Nodos ya sean los iniciales, finales o intermedios.
- El signo + permite insertar nuevos Nodos
- El signo permite borrar Nodos
- El triangulo permite modificar Nodos existentes

El signo √ permite grabar la información de Nodos ingresada La letra X cancela cambios efectuados en el ingreso de Nodos La flecha curva ♠ actualiza cambios

Cada Nodo tiene asignado un código; Por ejemplo, en la pantalla se presenta el código 1 correspondiente a Cartagena.

Las opciones "Buscar Código" y "Buscar descripción" permiten identificar el código correspondiente a diferentes ciudades y sitios del país. Por ejemplo al ingresar 16 en Buscar Código y presionar el símbolo aparece Bogotá; de la misma manera, al ingresar Tunja en Buscar Descripción, aparece el código 49.

En el Módulo "Informes" puede revisarse la lista de Nodos ingresados hasta la fecha de revisión. Más adelante, cuando se trate el citado módulo, se explica la forma en que puede observarse la lista de Nodos.

Las casillas permiten salir de "NODOS" e imprimir el contenido de la ventana.

En el Anexo 3 de este documento se presenta la lista de Nodos y un esquema sobre su ubicación geográfica.

4.1.7.2.2 Casilla "Tramos"


Los tramos constituyen la unión de nodos. Hay tramos de Carreteras, Ferrocarriles y Vías Fluviales. Los primeros están numerados del 1 al 99, los segundos del 100 al 199 y los terceros del 200 al 299.

Al presionar la casilla "Tramos" aparece la ventana "TRAMOS", donde en la parte superior se encuentra un Navegador que cumple funciones similares a las descritas en el punto 3.2.1.

Posteriormente, aparece la casilla "Buscar Códigos", que permite revisar las características de un determinado tramo. Por ejemplo, al ingresar el código 1 aparecen las características correspondientes al tramo Cartagena - Barranquilla, así:

	Resultado mostrado	Observaciones
NODO 1:	CARTAGENA	Nodo inicial
NODO 2:	BARRANQUILLA	Nodo final
DESCRIPCIÓN:	CARTAGENA –	Tramo

	BARRANQUILLA	
LONGITUD:	110	Longitud en km
COSTO:		Costo por km calculado, como se indica más adelante
MODO:	CARRETERA	Modo de transporte que corresponde al tramo seleccionado
CODIGO ARCVIEW:	78	Código de enlace con los Nodos de la herramienta ArcView



Otra forma de ingresar a "Tramos" consiste en seleccionar los Nodos 1 (inicial) y 2 (final), seleccionando los nodos en cada caso. Esta opción es válida siempre y cuando exista una conexión entre los dos nodos. En caso contrario, es necesario crear un nuevo tramo.

Las casillas permiten salir de "TRAMOS" e imprimir el contenido de la pantalla.

4.1.7.2.3 Casilla "Subtramos"

Cada tramo está constituido por Subtramos. La descripción de los Subtramos se hace con fundamente en la Base de Datos de Carreteras, Ferrocarriles o Vías Fluviales del Ministerio de Transporte. Es una labor manual.

Al presionar la casilla "Subtramos" aparece el formato básico de la Base de Datos correspondiente al modo del tramo. Por ejemplo, en el caso del tramo 1 CARTAGENA - BARRANQUILLA, aparece la ventana "ENTRADAS SUBTRAMO" así:



Las columnas del formato se describen a continuación:

Encabezado	Contenido	Observaciones
САРА	Capa utilizada	Capa correspondiente a carreteras, ferrocarriles o vías fluviales
CÓDIGO ARCVIEW	Código asignado en ArcView	
CÓDIGO STAN	Código en el modelo Stan	
VALOR KM		
VALOR TOTAL		
PEAJES		
ORIGEN	Nodo de origen	Tomando en cuenta la respectiva Base de Datos
DESTINO	Nodo destino	
PLANO	Longitud en terreno plano	Tomando en cuenta la respectiva Base de Datos
ONDULADO	Longitud en terreno ondulado	
MONTAÑOSO	Longitud en terreno montañoso	
LONGTOTAL	Longitud total en km	
SUPERFICIE	Tipo de superficie, 1 pavimentado, 2 sin pavimentar	

4.1.7.2.4 Casilla "BD Carreteras"

Es la información básica del Ministerio de Transporte. Está constituida por el respectivo inventario de carreteras. Se utiliza para la identificación y definición de las características de cada Subtramo. El encabezado de la base incluye 44 columnas así:


Encabezado	Contenido	Observaciones
ID	Identificación del Subtramo	
LENGTH	Longitud en km	
DIR		
TIPO_ACT		
COD_BASE		
COD NAL		
CONCESION	Subtramo concesionado	
DPTO	Ubicación geográfica	
ORIGEN 2	Sitio/lugar inicial	
DESTINO 2	Sitio/lugar final	
REVISADO		
PLANO	Terreno plano	
ONDULADO	Terreno ondulado	
MONTAÑOSO	Terreno montañoso	
LONG_TOTAL	Longitud km	
TIPO_PRED		
TIPO SUPERF	Tipo de superficie: pavimentado	
	1, no pavimentado 2	
ESTADO	Estado de la superficie	
VEL_LIV	Velocidad de operación vehículos	
	livianos km/hr	
CARRILES	Numero de carriles en la vía	
COMPETENC	Jurisdicción sobre la vía:	
	nacional, departamental,	
	municipal u otra	
PEAJE	Estación de peaje en el tramo	
TAR_PEAJE	Tarifa de peaje	
URBANO	Subtramo urbano o rural	
CAPACIDAD		
CAF		
NO_00		
MODIF_00		
MODIF_05		
PROYECTO		
NODE_I		
MODE		
NODE J		

LONG	
TYPE	
FCT	
CAPACITY	
BETA	
PHIL	
MSET	
UL1	
UL2	
UL3	
CONCATENAD	

De la base anterior se utilizan las siguientes columnas:


CAPA, CÓDIGO ARCVIEW, CÓDIGO STAN, VALOR KM, VALOR TOTAL, PEAJES, ORIGEN, DESTINO, PLANO, ONDULADO, MONTAÑOSO, LONGTOTAL y SUPERFICIE

El formato que arroja el modelo al presionar la casilla "BDCarreteras" , se presenta en la ventana "BASE CARRETERAS".




Para Ferrocarriles y Vías Fluviales se tiene un formato similar. En este manual solo se presentan los respectivos formatos.

4.1.7.2.5 Casilla "BD Ferrocarriles"



4.1.7.2.6 Casilla "BD Fluvial"



4.1.7.2.7 Casilla "Costos Básicos Carretera"

Esta casilla presenta la información básica sobre costos de transporte por carretera. La información proviene del documento "Actualización de Costos de Transporte" originario de la Dirección General de Transporte y Transito Automotor del Ministerio de Transporte. Dicho documento se actualiza anualmente y presenta una metodología para estimar costos de transporte para cargas garantizadas². La última actualización disponible corresponde a junio del año 2003.

La metodología contempla el análisis de Costos Variables y Costos Fijos de operación, para diferentes tipos de camiones. Para el transporte de carbón de larga distancia, en este manual, se escogió un Camión Articulado del tipo C3-S2 ³ con un peso máximo total permitido de 52 ton y capacidad neta de transporte de 35 ton ⁴.

Los costos variables incluyen el costo de combustible para terreno plano, ondulado y montañoso, el costo de llantas, lubricante, filtros, mantenimiento y reparaciones, lavado y engrase e imprevistos, todos expresados en \$/km. Su estimación se realiza con base en investigaciones del Ministerio de Transporte.

Los costos fijos se estiman sobre una base mensual y son el resultado de encuestas e investigaciones que periódicamente realiza el Ministerio de Transporte. Incluyen seguros, salarios y prestaciones, impuesto de rodamiento, recuperación de capital y gastos administrativos. Para una mayor información, se puede consultar la publicación del Ministerio de Transporte mencionada anteriormente.


Al presionar la casilla "COSTOS CARRETERA BÁSICOS" aparece una ventana en cuya parte superior se presenta un Navegador con funciones similares a las ya descritas anteriormente. En la parte izquierda se presenta la información básica del Ministerio de Transporte sobre componentes de costos variables en \$/km y costos fijos en \$/mes.

En la parte derecha se presenta el resultado de combinar los diferentes componentes de los costos variables según el tipo de terreno. En el caso de la pantalla se obtiene un costo en terreno plano de \$1.430.34 /km, en terreno ondulado de \$1.605.21 /km y en terreno montañoso de \$1.897.75 /km. De la misma manera se presenta el costo fijo por mes, en este caso un valor de \$5.706.713.85. Esta información será utilizada, posteriormente, para calcular los costos de operación en rutas seleccionadas y en el proceso de asignación.

² Se trata de costos de operación vehicular y no fletes. Los primeros reflejan lo que cuesta mover un vehículo y los segundos lo que la empresa de carga le cobra al dueño de la carga. Los costos de operación se utilizan para establecer las relaciones entre los dueños de camiones (camioneros) y las empresas de transporte.

³ Comúnmente denominado Tractomula. Consiste en unidad tractora de tres ejes y unidad semiremolque con dos o tres ejes traseros

⁴ Peso máximo vehicular admitido por la legislación colombiana



En la ventana también se presenta la casilla "OTROS", la cual permite el ingreso de otra información complementaria, requerida para estimar costos expresados en \$/ton por ruta. Esta información debe ingresarse en cada caso y corresponde a los elementos que permiten, posteriormente, establecer el costo de transporte por tonelada. Estos elementos son: tiempo de cargue, tiempo de descargue, horas disponibles al día, días disponibles al mes, velocidad del vehículo en terreno plano, ondulado y montañoso, capacidad de transporte en un viaje y, finalmente, la tasa de cambio utilizada para estimar costos en US\$/ton.

La casilla permite salir de la ventana "COSTOS CARRETERA BASICOS".

Al presionar "OTROS" aparece la ventana "OTROS PARAMETROS" con valores medios que pueden ser modificados si se cuenta con información más actualizada, utilizando el Navegador de la parte superior de la ventana.



La casilla <u>Gerrar</u> permite salir de la ventana "OTROS".

4.1.7.2.8 Casilla "Costos Básicos Ferrocarril"

Al presionar "Costos Básicos Ferrocarril" aparece la ventana "COSTOS BASICOS FERROCARRIL" que permite capturar la información básica para estimar costos ferroviarios. Se deben ingresar los valores sombreados en verde, o sea:

Locomotoras	Valor unitario, vida útil, valor de salvamento, factor de
	recuperación de capital
Góndolas	Valor unitario, vida útil, valor de salvamento, factor de
	recuperación de capital
Personal operativo	Costo anual
Valor de peaje por tonelada	Teniendo en cuenta los contratos y convenios vigentes
% gastos de administración	
Valor Combustible	Valor del galón de ACPM (diesel)

Presionando las casillas CALC VA LO y CALC VA GON automáticamente se calculan los valores anuales de locomotoras y góndolas.




La casilla permite salir de la ventana "COSTOS BASICOS FERROCARRIL".

4.1.7.2.9 Casilla "Costos Básicos Río"


Al presionar "Costos Básicos Río" aparece la ventana "COSTOS BASICOS RIO", la cual permite capturar la información necesaria para estimar costos de transporte fluvial por tonelada.

Remolcador	Valor, potencia
Barcazas	Cantidad y valor
	Capacidad y factor de utilización
Costo Oportunidad Capital	
Estructura Remolcador	Porcentaje del valor del remolcador Vida útil % Valor de Salvamento

	Factor de recuperación de la inversión
Motor del Remolcador	Porcentaje del valor del remolcador Vida Útil % Valor de Salvamento Factor de recuperación de la inversión
Barcaza	Vida útil % Valor de Salvamento Factor de recuperación de la inversión
Mantenimiento y Reparaciones	% del costo Remolcador % del costo Barcazas
Dique	% del costo Remolcador % del costo Barcazas
Seguros	% del costo Remolcador % del costo Barcazas
Administración	% del costo Remolcador % del costo Barcazas
Combustible	Consumo Gal/hp-hr Costo Galón \$/galón
Lubricantes	Consumo Gal/hp-hr Costo Galón \$/galón



Al presionar la casilla "MANO OBRA" aparece la ventana "PERSONAL RIO", para ingresar información complementaria requerida en el cálculo de los costos. Los datos solicitados están discriminados según la el numero y categoría de los tripulantes, su respectivo factor prestacional y el valor de la alimentación diaria.



La casilla permite salir de la ventana "PERSONAL RIO".

4.1.7.3 Módulo "Costos"


El módulo "Costos" permite calcular los costos por tonelada transportada de carbón por carretera, ferrocarril o río. En todos los casos se utiliza la información básica tratada anteriormente.

Al presionar "costos" aparece la pantalla que se presenta a continuación, la cual incluye las siguientes casillas: Carretera, Ferrocarril, Fluvial.




4.1.7.3.1 Casilla "Carretera"

Al presionar la casilla "Carretera" aparece la ventana "COSTOS CARRETERA". Esta ventana permite calcular el costo de operación por tonelada en \$/ton y US\$/ton utilizando la metodología planteada por el Ministerio de Transporte (ver punto 3.2.7).



Inicialmente es necesario ingresar los nodos de origen y destino para el tramo que se desea analizar. Para ello se pueden buscar los diferentes nodos por número o por nombre. Una vez estén definidos, se presiona la casilla PROCESAR e inmediatamente aparecen en la parte superior los subtramos que constituyen el tramo y el tipo de terreno; en la parte inferior izquierda, la discriminación del recorrido por tipo de terreno, las horas de movilización, las horas disponibles en el mes, el tiempo de espera, el tiempo total de recorrido y el numero de recorridos por mes; en la parte inferior derecha aparecen los elementos de costos y el resultado en \$/ton, US\$/ton y \$/ton-km.




4.1.7.3.2 Casilla "Ferrocarril"

Al presionar "Ferrocarril" se despliega la ventana "CONFIGURACION TRENES". En la parte superior de la ventana hay un Navegador que permite modificar datos. Es necesario ingresar algunos datos complementarios los cuales aparecen en la ventana sombreados en verde.

	Numero de góndolas
Capacidad góndolas	Toneladas
Demanda Anual de Transporte	Toneladas
Distancia	Km
Velocidad de operación del tren cargado	Km/hr
Velocidad de operación del tren	Km/hr
descargado	
Tiempo cargue	
Tiempo descargue	
Otros tiempos	
Horas disponibles al año Tiempo de mantenimiento	% Horas disponibles al año

Presionando las casillas CALC CAP, CALC CICLOS y CALC TRENES automáticamente se calcula la capacidad del tren, el numero de ciclos requeridos por años y el numero de trenes requerido para movilizar el volumen de carga señalado en la casilla DEMAND AÑO.

Presionando la casilla CALCULAR se obtiene el resultado de los costos de operación en \$/ton.



La casilla permite salir de la ventana "CONFIGURACION TRENES".

4.1.7.3.3 Casilla "Fluvial"

Al presionar la casilla fluvial aparece la ventana "CALCULO COSTOS FLUVIALES" la cual consta de dos columnas. La primera incluye una serie de parámetros que se deben ingresar y dependen de las características de cada ruta en particular. La segunda, incluye el cálculo en si del costo.

Los parámetros que se deben ingresar son:


Elemento	Observaciones	
Distancia	Entre el origen y el destino del	
	recorrido en km	

Velocidad aguas arriba	Medida en km/hr
Velocidad aguas abajo	Medida en km/hr
Tiempo de cargue	Medido en hr
Tiempo de descargue	Medido en hr
Tiempo de conformación del convoy	Medido en hr
Tiempo de desconformación del convoy	Medido en hr
Tiempo de imprevistos	Medido en hr

Automáticamente se calcula:

Elemento	Observaciones
Tiempo de viaje aguas arriba	Medido en hr
Tiempo de viaje aguas abajo	Medido en hr
Ciclo total	Medido en hr

Una vez ingresada la información anterior, se presiona la casilla "PROCESAR" y automáticamente se calculan los costos por tonelada.



La casilla ______permite salir de la ventana "CALCULO COSTOS FLUVIALES".

4.1.7.4 Módulo "Asignación"


El módulo "Asignación" permite asignar una matriz de origen - destino de carga a una red de transporte. Para ello se debe ingresar la matriz que se desea asignar.

Al presionar "Asignación" aparece una ventana en la cual se presentan las casillas Matriz, Asignación, Despliegue y Grafica.



4.1.7.4.1 Casilla "Matriz"

La casilla "Matriz" representa el movimiento de carbón de exportación entre unos orígenes en el interior del país y unos destinos en los puertos de exportación.



Al presionar Matriz aparece la pantalla "MATRIZ DE EXPORTACIÓN PRODUCTO". En la parte superior hay un Navegador que permite ingresar el código y descripción de la matriz que se desea asignar.


El Navegador inferior permite la modificación, adición, eliminación, grabación y actualización de datos, siguiendo los lineamientos ya expuestos anteriormente.

Los datos de la matriz son estimados por aparte y son el producto de investigaciones detalladas. Para el caso del carbón, los datos fueron trabajados a lo largo del estudio para el año 2003.

Cada par de origen - destino se ingresa se va definiendo de acuerdo con sus características particulares: código de origen, el nombre del origen, el código de destino, el nombre del destino y el peso en ton transportado.

4.1.7.4.2 Casilla "Asignación"

Al presionar la casilla "Asignación" aparece la pantalla ASIGNACIÓN. Con el Navegador superior se puede seleccionar la matriz que se desea asignar.



Al presionar $\sqrt{}$ OK se inicia el ejercicio de asignación. Para el efecto, el modelo asigna cargas en la red de transporte teniendo en cuenta el origen y destino de cada par y el costo de las diferentes rutas posibles por modo de transporte. La asignación toma el costo mínimo entre las distintas posibilidades.


El resultado de la asignación se presenta en un formato de la siguiente forma:

4.1.7.4.3 Casilla "Despliegue"

Al presionar "Despliegue" aparece la pantalla DESPLIEGUE DE ASIGNAC...." la cual posibilita el despliegue gráfico de la asignación efectuada en la herramienta de análisis gráfico ArcView. Para ello basta presionar la casilla "DESPLEGAR".



El despliegue muestra las diferentes rutas de carbón utilizando la herramienta ArcView. El grosor de las líneas señala el volumen de carga movilizada. En este caso, el máxima grosor corresponde a volúmenes entre 959.000 y 22.730.000 toneladas pues, en caso de no usarse esta escala, solo se verían los movimientos entre La Loma y Ciénaga y entre Barrancas y Puerto Bolívar. El usuario puede variar las escalas de acuerdo con el manejo de la herramienta ArcView 3.2a.



La herramienta ArcView 3a presenta un Navegador que permite realizar diferentes operaciones.



4.1.7.4.4 Casilla "Grafica"

Esta casilla permite visualizar los volúmenes movilizados entre cada par de origen - destino. Al presionar "Grafica" aparece la ventana "GRAFICA ASIGNACION", en la cual el eje vertical representa volúmenes de carga en miles de ton y el horizontal los diferentes tramos que conforman la red transporte (para su identificación consultar "TRAMOS").



En la parte inferior se encuentra un navegador. En la parte izquierda, las casillas permiten movilizarse entre los diferentes tramos hacia delante y hacia atrás. En la parte derecha, se permite aumentar o disminuir el tamaño de la ventana.



4.1.7.5 Módulo "Stan"

Este módulo sirve para importar los resultados generados por una asignación de la herramienta de modelación STAN. La opción permite importar y generar un archivo tipo texto con los códigos Arcview y la asignación de flujos propiamente dicha.

Al presionar "Stan" aparecen las casillas Formato, Generación Asignación y Despliegue.




4.1.7.5.1 Casilla "Formato"

Al presionar "Formato" sale la pantalla ENTRADA PARAMETROS STAN. Esta es una pantalla informativa que incluye las características básicas de la respectiva matriz que se este importando. Estas características incluyen: el número de registros iniciales, el número de registros de página, el salto de página y los registros de página.




4.1.7.5.2 Casilla "Generación Asignación"

Al presionar la casilla "Generación Asignación" aparece la pantalla IMPORTAR STAN. Se debe presionar la casilla \sqrt{OK} para seleccionar el archivo de salida de volúmenes de la asignación de STAN.



Aparece la pantalla "Abrir" en la cual se debe seleccionar la base Volúmenes, única que esta actualmente cargada y fue entregada por el Ministerio de Transporte. Una vez realizado este proceso, se puede seguir al siguiente paso correspondiente al despliegue gráfico de la matriz seleccionada.




4.1.7.5.3 Opción "Despliegue"

Al presionar Despliegue aparece la pantalla "DESPLIEGUE DE ASIGNACION STAN". Para visualizar la matriz, se debe presionar la casilla "DESPLEGAR".



Cuando ello se realiza, aparece la ventana "ArcView 3.2a" la cual muestra el despliegue de la asignación.



La herramienta ArcView presenta un Navegador que permite realizar diferentes operaciones.



4.1.7.6 Módulo "Escenarios"

El módulo Escenarios permite comparar la rentabilidad de un proyecto de infraestructura frente al costo total resultante de agregar los costos parciales de una matriz de transporte de carbón. Para ello se debe conocer los costos de inversión del proyecto y la programación de obras en el tiempo.




Al presionar "Escenarios" aparecen las casillas Proyectos, Escenarios y Evaluación.

4.1.7.6 .1 Casilla "Proyectos"

Permite el ingreso de proyectos de infraestructura con potencial impacto sobre el costo total de transporte de una matriz de carga en la malla vial.

Al presionar la casilla "Proyectos" aparece la pantalla DEFINICION PROYECTOS. En

la parte superior hay un Navegador que permite el ingreso de un nuevo proyecto, la modificación, actualización, eliminación y grabación de proyectos, siguiendo el procedimiento ya descrito anteriormente. Se ingresa el código del proyecto, su descripción, los costos de capital y de mantenimiento anual. Al finalizar el ingreso de datos se debe garbar.



4.1.7.6.2 Casilla "Escenarios"

Al presionar "Escenarios" aparece la pantalla ENTRADA ESCENARIOS. Esta casilla permite armar escenarios de evaluación teniendo como base los proyectos ingresados en el punto anterior. Por ejemplo, el Escenario 1 puede incluir los proyectos 1 y 2; el Escenario 2 puede incluir los proyectos 2, 3 y 5 y, así sucesivamente.


El ingreso de escenarios se realiza utilizando el Navegador ubicado en la parte superior. El Costo de Operación corresponde al valor total de los costos asociados a la matriz de origen - destino. La casilla Crecimiento corresponde al crecimiento anual del volumen de carga.



Debe anotarse que la evaluación debe comparar un escenario nuevo frente a la situación actual. Esto es, compara la rentabilidad de las inversiones frente a una disminución en el Costo de Operación.

4.1.7.6.3 Opción "Evaluación"

Al presionar "Evaluación" aparece la pantalla EVALUACION ECONOMICA. Se debe seleccionar el escenario básico y el escenario de comparación utilizando la respectiva selección. Se toma una rentabilidad básica para proyectos de infraestructura del 12%.



Al seleccionar los escenarios, estos aparecen en la parte inferior de la pantalla, con una discriminación de las respectivas inversiones.

Al presionar la casilla PROCESAR automáticamente se produce el cálculo de la rentabilidad y aparece el VALOR PRESENTE NETO del ejercicio.

4.1.7.7 Módulo "Informes"

Este módulo permite revisar la información correspondiente a Nodos, Tramos y las Asignaciones realizadas.



4.1.7.7.1 Casilla "Nodos"

Permite revisar los Nodos ingresados al modelo. Al presionar la casilla "Nodos" se despliega una Lista con la respectiva información.

El Navegador en la parte superior de la pantalla permite cuadrar la información en Windows, modificar la escala de presentación, adelantar o retroceder páginas, imprimir, grabar en disquete, cargar la información y Salir.



4.1.7.7.2 Casilla "Tramos"


Permite revisar los tramos ingresados al modelo. Al presionar la casilla "Tramos" se despliega una Lista con la respectiva información.

4.1.7.7.3 Casilla Opción "Asignación"

despliega una Lista con la respectiva información.

Permite revisar la Asignación efectuada. Al presionar la casilla "Asignación" se


INFORME LISTA DE NODOS



INFORME LISTA DE TRAMOS

■	D N A	₽ E xit		
			LICTAR	E TRAMOS
			патап	E IRAWOS
	CODIGO	NODO INI NODO FINA L	MODO	LONGITUD
	1	9 4	1	110
	2	2 3	1	58
	3	3 4	1	26
	4	4 5	1	127
	5	5 6	1	33
	6	5 7	1	60
	7	3 9	1	184
	8	9 39	1	39
	9	39 11	1	95
	10	11 12	1	21
	11	11 36	1	71
	12	36 13	1	238
	13	14 15	1	47
	14	15 16	1	183
	15	14 17	1	
	16	15 16	1	
	17	18 19	1	119
	18	19 20	1	199
	19	16 22	1	179
	20	22 21	1	85
	21	21 20	1	50
	22	20 23	1	103
	23	23 26	1	118
	24	23 24	1	65
	25	24 25	1	117
	26	16 35	1	71
	27	35 27	1	22
	28	35 28	1	101
	29	28 29	1	0
	30	29 13	1	135
	31	29 30	1	208
	32	30 31	1	189

INFORME DE ASIGNACIÓN




4. 1.7.8 Botones rápidos

Los Botones Rápidos permiten ejecutar de forma inmediata algunas de las operaciones descritas anteriormente en cada Módulo. Los Botones corresponden a ASIGNACION, STAN, NODOS, TRAMOS Y SALIR.



4.1.7.8.1 Botón Rápido "Asignación"

Al presionar el botón "ASIGNACION" aparece la pantalla ASIGNACION descrita anteriormente en el punto 3.4.2, Casilla "Asignación".




Al presionar √ OK se inicia el ejercicio de asignación. Para el efecto, el modelo asigna cargas en la red de transporte teniendo en cuenta el origen y destino de cada par y el costo de las diferentes rutas posibles por modo de transporte. La asignación toma el costo mínimo entre las distintas posibilidades.

El resultado de la asignación se presenta en un formato de la siguiente forma: INSERTAR RESULTADO ASIGNACION


4.1.7.8.2 Botón Rápido "Stan"

Al presionar el botón "Stan" aparece la pantalla IMPORTAR STAN descrita anteriormente en el punto 3.5.2 Casilla "Generación Asignación".



Al presionar la casilla "Generación Asignación" aparece la pantalla IMPORTAR STAN. Se debe presionar la casilla \sqrt{OK} para seleccionar el archivo de salida de volúmenes

Aparece la pantalla "Abrir" en la cual se debe seleccionar la base Volúmenes y presionar la casilla "Abrir" en la parte inferior derecha de la pantalla. Una vez realizado este proceso, se puede seguir al siguiente paso correspondiente al despliegue gráfico de la matriz seleccionada.



4.1.7.8.3 Botón Rápido "Nodos"

de la asignación de STAN.

Presionando el botón se puede ingresar a la pantalla "NODOS". El Navegador en la parte superior permite revisar los Nodos ingresados hacia adelante y hacia atrás, uno a uno, o avanzando hasta el final, facilita el ingreso de nuevos nodos, la eliminación de Nodos existentes, grabar información ingresada o modificada y actualizar la base de datos.




4.1.7.8.4 Botón Rápido "Tramos"

Presionando el Botón se puede ingresar a la pantalla "TRAMOS"; en la parte superior se encuentra un Navegador que cumple funciones similares a las descritas en el punto 4.3.


Posteriormente, aparece la casilla Buscar Códigos que permite revisar las características de un determinado tramo. Por ejemplo, al ingresar el código 1 aparecen las características correspondientes al tramo Cartagena - Barranquilla, así:

	Resultado mostrado	Observaciones
NODO 1:	CARTAGENA	Nodo inicial
NODO 2:	BARRANQUILLA	Nodo final
DESCRIPCIÓN:	CARTAGENA –	Tramo
	BARRANQUILLA	
LONGITUD:	110	Longitud en km
COSTO:		Costo por km calculado como se
		indica más adelante
MODO:	CARRETERA	Modo de transporte que
		corresponde al tramo seleccionado
CODIGO ARCVIEW:	78	Código de enlace con los Nodos
		del modelo ArcView



Otra forma de ingresar a "Tramos" consiste en seleccionar los Nodos 1(inicial) y 2 (final) seleccionado los nodos en cada caso. Esta opción es válida siempre y cuando exista una conexión entre los dos nodos. En caso contrario, es necesario crear un nuevo tramo.

Las casillas permiten salir de "TRAMOS" e imprimir el contenido de la misma.



4.1.7.8.5 Botón "Salir"

Al presionar el Botón Rápido "SALIR" se sale del modelo de transporte.



4.1.8 Salir



Por medio de este se sale de la aplicación.

4.2 Manual de sistema

4.2.1 Generalidades

Este documento contiene el manual del sistema que indica en primer lugar la forma de instalación de la aplicación geográfica desarrollada. Igualmente, explica la organización de carpetas, requerimientos de software y hardware para el mantenimiento y el normal funcionamiento del aplicativo; enumera los parámetros de captura actualización y validación de la información entre otros aspectos.

4.2.2 Aplicación

La aplicación desarrollada es una herramienta que permite la consulta de toda la información relacionada con el proyecto adelantado para la infraestructura de transporte y portuaria para el carbón; la herramienta integra software existentes, desarrollados y diseñados para el manejo de la información del estudio.

4.2.3 Requerimientos

4.2.3.1 Hardware

Pentium II o superior

Memoria RAM 512 como mínimo

Video con resolución mínima de 800*600

4.2.3.2 Software

Sistema Operativo Windows 2000/XP

Access 2000

ArcView 3.2a

Internet Explorer

Acrobat Reader

4.2.4 Descargue de la aplicación

El descargue de la aplicación se realiza mediante la instalación de la aplicación contenida en el CD llamad PITP2004.exe; además se debe copiar el archivo ruta.txt en C:, el cual se encuentra en C:\PITP2004\.

Los detalles de la instalación se encuentran en el anexo No1:Guía de instalación.

4.2.5 Estructura de archivos

La información se encuentra organizada en el directorio raíz "C:\". Allí se podrá visualizar la carpeta "PITP2004", en la cual se identifican todos los directorios correspondientes al proyecto.

Los directorios que se encuentran son los siguientes

4.2.5.1 Access: Contiene el archivo de extensión (mdb), propios de un desarrollo en Access. El archivo "InventarioFinal.mdb" es una base de datos, en la cual se concentra toda la información del proyecto de caracterización de distritos mineros y cuya consulta resulta ser fácil y ágil.

La base de datos que compone este archivo se refiere a los "objetos" que se pueden visualizar, tales como tablas, consultas, formularios e informes.

4.2.5.2 Aplicativo: Allí se encuentra el archivo "Infraestructura", el cual resulta ser la aplicación propia desarrollada en Visual Basic. En esta aplicación del "Plan de Infraestructura de Transporte y Portuaria", el usuario puede realizar diferentes consultas relacionadas con el Plan.

Los archivos que se encuentran en este directorio son los siguientes:

- Información general de los distritos
- Documentación del proyecto
- Metadatos
- Manual de usuario
- Modelo de transporte.

Además de realizar las diferentes consultas, se pueden generar salidas gráficas seleccionando algún tema e Información geográfica deseada.

En esta carpeta también se encuentran todos los proyectos y formas propios para el desarrollo de la aplicación.

4.2.5.3 Apr: Este subdirectorio contiene los diferentes proyectos (formato .apr), los cuales se pueden consultar bajo el programa ArcView. En ellos se encuentra plasmada gráficamente (con sus respectivas bases de datos), la información de los diferentes distritos mineros, infraestructura de transporte, puertos y zonas potenciales.

Cada uno de estos proyectos se conforma por vistas, las cuales corresponden a la parte gráfica del proyecto; tablas, que corresponden a la base de datos asociada a cada parte geográfica y layouts, correspondientes a la salida gráfica de cada uno.

Resulta ser de gran ventaja el hecho de que cada uno de ellos se encuentra conectado a la base de datos Access, porque en el momento de realizar alguna actualización a dichos datos se pueden observar en tiempo real al representar la información cartográfica.

- 4.2.5.4 Documentos: En este subdirectorio se podrá encontrar toda la documentación propia del proyecto en formatos Word y pdf.
- 4.2.5.5 Logos: Contiene los archivos de extensión GIF y JPEG utilizados en las diferentes salidas gráficas y documentos del proyecto.
- 4.2.5.6 Shapes: Esta carpeta contiene los niveles de información geográfica en formato .shp propios de ArcView recopilados durante todo el transcurso del proyecto.

4.2.5.7 Fotos : La carpeta contiene la imágenes tomadas durante la visita a campo a los puertos las cuales se puede observar ligadas a la parte cartográfica

4.2.6 Arquitectura del sistema

El sistema desarrollado se centra en a interfase generada en VBA 6.0, hace el llamado a través de los diferentes módulos al resto de la información ya sea Bases de datos en Access, información gráfica en ArcView, documentos en Word y PDF; se desarrolló de acuerdo a lo requerido y por medio de funcionalidades. El funcionamiento del Sistema de Información Geográfica, se basa fundamentalmente en el modelo relacional entre las tablas de atributos Access y las coberturas ArcView. A partir de estas relaciones se generan los escenarios posibles. Para producir información que ayude a la toma de decisiones. En general el sistema se compone de la captura digital, el almacenamiento y recopilación de datos, la manipulación y conversión de datos en información y por último el análisis y el reporte de resultados.

4.2.7 Captura, actualización y validación de la información

Para mantener actualizada la aplicación se requiere copiar y o modificar los archivos fuentes del desarrollo directamente en las carpetas descritas anteriormente. Es decir, si se actualiza un nivel temático, como por ejemplo los niveles de puertos, se debe copiar y reemplazar con el mismo nombre en la carpeta SHAPES; de igual manera con la actualización de las bases de datos y las modificaciones respectivas a los proyectos de ArcView

4.2.7 Recomendaciones para el buen funcionamiento

La aplicación debe ser instalada en la carpeta especificada en la guía de instalación, se debe verificar que en la maquina en donde se instala la aplicación existan los software que en ella interactúan junto con las extensiones necesarias para el caso de ArcView, se debe copiar el archivo con extensión *.txt a la raíz del equipo. La resolución del monitor debe estar en 800*600 dpi.

4.3 Manual del programador

4.3.1 Introducción

El propósito de este aparte es dar a conocer al lector todos los listados de los programas realizados. Para ello se tratan de forma concisa todas la programas que integra, ejecutables y scripts generados, con el fin de que se puedan modificar los valores y parámetros de las funciones expuestas desarrolladas.

4.3.2 Programas empleados

Se han empleado para la creación del conjunto de la aplicación los software Visual Basic, ArcView con su propio lenguaje de programación avenue, y Access principalmente, utilizando VBA y sentencias de consulta SQL

4.3.3 Programa principal

Este programa conjuga el conjunto de las aplicaciones expuestas anteriormente y se compila realizando la oportuna llamada a los demás software involucrados, así como a los otros archivos ejecutables como lo es el modelo de transporte.

Codigo fuente VBA

```
Public doc As Double
Public stemp1 As String
Public stemp2 As String
Public stemp3 As String
Public stemp4 As String
Public stemp5 As String
Public stemp6 As String
Public pdf As Double
Public exe As Double
Public mdb As Double
Public xls As Double
Public apr As Double
Private Sub Combo1 Click()
Select Case Combo1.ListIndex
 Case 0
  apr = Shell(stemp1 & " " & " " & "C:\PITP2004\APR\general.apr")
  apr = Shell(stemp1 & " " & " " & "C:\PITP2004\APR\puertosencolombia.apr")
 Case 2
  apr = Shell(stemp1 & " " & " " & "C:\PITP2004\APR\infraestructuradetransporte.apr")
  apr = Shell(stemp1 & " " & " " & "C:\PITP2004\APR\priorizaciondeproyectos.apr")
  apr = Shell(stemp1 & " " & " " & "C:\PITP2004\APR\zonaspotenciales.apr")
      End Select
End Sub
Private Sub Combo2_Click()
Select Case Combo2.ListIndex
 Case 0
    apr = Shell(stemp1 & " " & " " & "C:\pitp2004\apr\mapageneral.apr")
 Case 1
    apr = Shell(stemp1 & " " & " " & "C:\pitp2004\apr\mapapuertosencolombia.apr")
 Case 2
                    Shell(stemp1
                                       &
                                                             &
                                                                                  &
    apr
"C:\pitp2004\apr\mapainfraestructuradetransporte.apr")
  apr = Shell(stemp1 & " " & " " & "C:\pitp2004\apr\mapapriorizaciondeproyectos.apr")
  apr = Shell(stemp1 & " " & " " & "C:\pitp2004\apr\mapazonaspotenciales.apr")
      End Select
End Sub
Private Sub Combo3_Click()
Select Case Combo3.ListIndex
 Case 0
  pdf = Shell(stemp4 & " " & "" & "C:\PITP2004\DOCUMENTOS\Modulo i.pdf")
 Case 1
  pdf = Shell(stemp4 & " " & "" & "C:\PITP2004\DOCUMENTOS\modulo ii.pdf")
 Case 2
  pdf = Shell(stemp4 & " " & "" & "C:\PITP2004\DOCUMENTOS\modulo iii.pdf")
```

End Select End Sub

Private Sub Command1_Click()

mdb = Shell(stemp3 & " " & "c:\pitp2004\Accesss\bdparacaracterizacion.mdb",
vbMaximizedFocus)

End Sub

Private Sub Command2 Click()

doc = Shell(stemp2 & " " & "c:\pitp2004\documentos\manualdeusuario.doc",
vbMaximizedFocus)

End Sub

Public Function bfileexists(sfile As String) As Boolean

End Function

Private Sub Command3_Click()

xls = Shell(stemp6 & " " & "C:\PITP2004\DOCUMENTOS\metadatos.xls",

vbMaximizedFocus)

End Sub

Private Sub Command4 Click()

 $xls = Shell(stemp6 \ \& \ " \ " \ \& \ "C:\PITP2004\DOCUMENTOS\mbox{\sc metadatos.xls"},$

vbMaximizedFocus)

End Sub

Private Sub Command5_Click()

exe = Shell(stemp5 & " " & "", vbMaximizedFocus)

End Sub

Private Sub Form Load()

If Dir\$("c:\ruta.txt") = "" Then

FileCopy App.Path & "c:\pitp2004\ruta.txt", "c:\ruta.txt"

End If

Open "c:\ruta.txt" For Input As #1

Line Input #1, stemp1

Line Input #1, stemp2

Line Input #1, stemp3

Line Input #1, stemp4

Line Input #1, stemp5

Line Input #1, stemp6

Close #1

Combo1.AddItem "Ubicacion de distritos"

Combo1.AddItem "Puertos en colombia y Venezuela"

Combo1.AddItem "Infraestructura de transporte"

Combo1.AddItem "Proyectos priorizados"

Combo1.AddItem "Zonas potenciales"

Combo2.AddItem "Mapa de ubicación de distritos"

Combo2.AddItem "Mapa de puertos en Colombia"

Combo2.AddItem "Mapa de infraestructura de transporte"

Combo2.AddItem "Mapa de proyectos priorizados"

Combo2.AddItem "Mapa de zonas potenciales"

Combo3.AddItem "Modulo I" Combo3.AddItem "Modulo II" Combo3.AddItem "Modulo III" End Sub

Private Sub Image2_Click()

End Sub

4.3.4 Programas Complementarios

Para el manejo de la información geográfica de desarrollaron interfases secundarias en el lenguaje AVENUE, propio de ArcView. Para cada opción del menú de la interfase principal de Datos geográficos se diseñó un Apr (proyecto de ArcView) con sus propios Script cuyo código se detalla a continuación:

4.3.4.1 Ubicación de distritos

4.3.4.1.1 Abrir dialogo

=====

- ' (c) Copyright, 2004
- ' UPME Colombia
- ' All Rights Reserved

'-----

=====

- 'FileName: Abrir_dialogo.ave
- 'Name: Abrir dialogo
- ' Headline: Abre la caja de dialogo
- 'Usage: Se ejecuta desde el button del menu de la vista

thedialog = av.FindDialog("control")

thedialog.open

4.3.4.1.2 Cerrar Dialogo

'-----

=====

- ' (c) Copyright, 2004
- UPME Colombia
- All Rights Reserved

'-----

- 'FileName: Abrir dialogo.ave
- ' Name: Abrir dialogo
- ' Headline: Abre la caja de dialogo

```
'Usage: Se ejecuta desde el button del menu de la vista
thedialog = av.FindDialog("control")
thedialog.close
4.3.4.1.3
           Getunique
'-----
       (c) Copyright, 2004
       UPME Colombia
       All Rights Reserved
'-----
Cursory check to see if appropriate parameters have been passed...
if ((SELF = nil) or (SELF.Is(List).Not) or (SELF.Count < 2)) then
return(Nil)
end
theVTab = SELF.Get(0)
theField = SELF.Get(1)
uniqueList = List.Make
'Build list of field contents...
if (theVTab.GetSelection.Count = 0) then
theSet = theVTab
else
theSet = theVTab.GetSelection
end
for each rec in theSet
uniqueList.Add(theVTab.ReturnValueString(theField, rec))
'Check for errors, remove duplicates, and sort...
if (uniqueList.Count > 0) then
 uniqueList.RemoveDuplicates
uniqueList.Sort(true)
return(uniqueList)
else
 return(Nil)
end
4.3.4.1.3
           Localiza
·_____
       (c) Copyright, 2004
```

UPME Colombia
All Rights Reserved

```
'-----
theView = av.GetActiveDoc
theTheme = theView.GetActiveThemes.Get(0)
distri = av.getActiveDoc.FindTheme("distrito.shp")
    if (thetheme = distri) then
theFTab = theTheme.GetFTab
theFields = theFTab.GetFields
theVTab = theTheme.GetFTab
theVTab.GetSelection.ClearAll
theTheme.ClearSelection
theBitmap = theVTab.GetSelection
theField = theFTab.FindField("nombredist")
  theList = av.Run("GetUnique", {theTheme.GetFTab, theField})
choices = MsgBox.MultiListAsString( thelist, "SELECCIONE UN DISTRITO", "UPME" )
if (choices = nil)
then MsgBox.Info( "NO SELECCIONO NINGUNO ", "")
else
dist = choices.get(0)
j = dist.quote
cero = j
theQuery1 = "[Nombredist] =" ++ cero
theFTab.Query(theQuery1, theBitmap, #VTAB_SELTYPE_NEW)
theFTab.UpdateSelection
r = Rect.MakeEmpty
for each t in the View. Get Active Themes
 if (t.CanSelect) then
  r = r.UnionWith(t.GetSelectedExtent)
 end
end
if (r.IsEmpty) then
 return nil
elseif (r.ReturnSize = (0@0)) then
 theView.GetDisplay.PanTo(r.ReturnOrigin)
 theView.GetDisplay.SetExtent(r.Scale(3.1))
theVTab.GetSelection.ClearAll
end
else
       choices = MsgBox.info( "No ha Seleccionado el tema Distrito", "DISTRITOS
MINEROS")
    end
4.3.4.1.4
           Producción
                    ______
       (c) Copyright, 2004
        UPME Colombia
       All Rights Reserved
```

```
proj = av.GetProject
proj.GetWin.Open
thetable = av.GetActiveDoc.Finddoc("producciont.dbf")
theFTab = theTable.GetVTab
f0 = theFtab.FindField("NOM DIST")
f1 = theFtab.FindField("COD_DIST")
f2 = theFtab.FindField("TIP MINERA")
f3 = theFtab.FindField("UNID")
f4 = theFtab.FindField("SUMADEP 01")
f5 = theFtab.FindField("SUMADEP_02")
theview = av.GetActiveDoc.Finddoc("Ubicacion General de Distritos")
theview.GetWin.Open
System.RefreshWindows
   theVTab = theTable.GetVTab
   theBitmap = theVTab.GetSelection
   con = theTable.GetVTab.GetSelection.count
    if (con > 0) then
    theQuery =theTable.GetVTab.GetSelection
    barman = av.Run( "GetUnique", {thetable.GetVTab, f2})
    distrito = av.Run( "GetUnique", {thetable.GetVTab, f1})
    dist = distrito.get(0)
            for each elemento in 0..(barman.count - 1)
            bar = barman.GEt(elemento)
            consulta1 = "[cod_dist] = " + dist.Quote
            theFTab.Query(consulta1,theBitmap,#VTAB_SELTYPE_NEW)
            consulta1 = "[tip_minera] = " + bar.Quote
            theFTab.Query(consulta1,theBitmap,#VTAB SELTYPE and)
            lista5 = av.Run( "GetUnique", {thetable.GetVTab, f0})
            lista0 = av.Run( "GetUnique", {thetable.GetVTab, f1})
            lista1 = av.Run( "GetUnique", {thetable.GetVTab, f2})
           lista2 = av.Run( "GetUnique", {thetable.GetVTab, f3})
            lista3 = av.Run( "GetUnique", {thetable.GetVTab, f4})
            lista4 = av.Run( "GetUnique", {thetable.GetVTab, f5})
            b = lista0.GEt(0)
            a = lista1.GEt(0)
            c = lista2.GEt(0)
            d = lista3.GEt(0)
            e = lista4.GEt(0)
           f = lista5.GEt(0)
   labels = { "MINERAL", "PRODUCCION2001", "PRODUCCION2002", "UNIDAD" }
     defaults = { a, d, e,c }
    order = MsgBox.MultiInput ( "PRODUCCION POR MINERAL 2001 20002",
"PRODUCCION"++f++b, labels, defaults)
            end
   else
```

```
choices = MsgBox.info( "No a Seleccionado un Distrito", "DISTRITOS
MINEROS")
    end
4.3.4.1.5
           Reservas
(c) Copyright, 2004
       UPME Colombia
       All Rights Reserved
'-----
proj = av.GetProject
proj.GetWin.Open
thetable = av.GetActiveDoc.Finddoc("producciont.dbf")
theFTab = theTable.GetVTab
f0 = theFtab.FindField("NOM_DIST")
f1 = theFtab.FindField("COD_DIST")
f2 = theFtab.FindField("TIP_MINERA")
f3 = theFtab.FindField("UNID")
f4 = theFtab.FindField("SUMADEP 01")
f5 = theFtab.FindField("SUMADEP_02")
f6 = theFtab.FindField("SUMADERESE")
theview = av.GetActiveDoc.Finddoc("Ubicacion General de Distritos")
theview.GetWin.Open
System.RefreshWindows
   theVTab = theTable.GetVTab
   theBitmap = theVTab.GetSelection
   con = theTable.GetVTab.GetSelection.count
    if (con > 0) then
   theQuery =theTable.GetVTab.GetSelection
   barman = av.Run( "GetUnique", {thetable.GetVTab, f2})
   distrito = av.Run( "GetUnique", {thetable.GetVTab, f1})
```


```
dist = distrito.get(0)
  for each elemento in 0..(barman.count - 1)
     bar = barman.GEt(elemento)
     consulta1 = "[cod_dist] = " + dist.Quote
     theFTab.Query(consulta1,theBitmap,#VTAB_SELTYPE_NEW)
     consulta1 = "[tip minera] = " + bar.Quote
     theFTab.Query(consulta1,theBitmap,#VTAB_SELTYPE_and)
     lista5 = av.Run( "GetUnique", {thetable.GetVTab, f0})
     lista0 = av.Run( "GetUnique", {thetable.GetVTab, f1})
     lista1 = av.Run( "GetUnique", {thetable.GetVTab, f2})
     lista2 = av.Run( "GetUnique", {thetable.GetVTab, f3})
     lista3 = av.Run( "GetUnique", {thetable.GetVTab, f4})
     lista4 = av.Run( "GetUnique", {thetable.GetVTab, f5})
     lista6 = av.Run( "GetUnique", {thetable.GetVTab, f6})
     b = lista0.GEt(0)
     a = lista1.GEt(0)
     c = lista2.GEt(0)
     d = lista3.GEt(0)
     e = lista4.GEt(0)
     f = lista5.GEt(0)
     g = lista6.GEt(0)
        labels = {"MINERAL", "RESERVAS", "UNIDAD" }
     defaults = { a, g,c }
                                                             POR
                                                                     MINERAL
                                            "RESERVAS
             =
                   MsgBox.MultiInput
"RESERVAS"++f++b, labels, defaults)
            end
   else
 choices = MsgBox.info( "No a Seleccionado un Distrito", "DISTRITOS MINEROS" )
```

end

Cada una de las opciones de consulta de información geográfica tiene el mismo esquema de programación que la ubicación de distritos, por lo tanto no se incluye el código fuente del resto de scripts se pueden consultar directamente en los APR. (ArcView).

4.3.5 Script creación de la Base de datos

Para el manejo de la información alfanumérica se desarrollo una base de datos en Access, para el diseño de su modelo lógico y físico se utilizo el software VISIO de Microsoft, por medio del cual se creo el siguiente código de programación en SQL.



Grafica 35 Modelo de base de datos

Script para la creación de la base de datos

- -- This SQL DDL script was generated by Visio Enterprise (Release Date: LOCAL BUILD).
- -- Driver Used: Visio Enterprise Microsoft Access Driver.
- --Document : C:\Documents and Settings\c1mromero\Mis documentos\bdcaract.vsd.

- -- Time Created: 06 de enero de 2004 10:22 a.m..
- -- Operation: From Visio Generate Wizard.
- Connected data source : MS Accesss Database
- -- Connected server : ACCESSS
- -- Connected database : C:\PITP2004\DBPARACARACTERIZACION.mdb
- -- Create new table 'reserva'.
- -- `reserva` : Table of reserva
- -- `ld_res` : ld_res identifies reserva
- -- `Cod_mpio` : Cod_mpio is of reserva
- -- `Tip_mineral` : Tip_mineral is of reserva
- -- `Reserva` : ReservalD1 is of reserva
- -- `Unid` : Unid is of reserva

```
create table 'reserva' (
```

```
'ld res' TEXT(9),
```

'Cod_mpio' VARCHAR(9),

`Tip_mineral` VARCHAR(17),

'Reserva' DOUBLE,

- `Unid` VARCHAR(50), constraint `reserva_PK` primary key (`ld_res`));
- -- Note: Accesss does not support the creation of mandatory (not null) constraint using SQL
- -- create table construct for table `reserva`.
- -- if you have connection to the Accesss MDB file during DDL generation.
- -- Not nullable columns for table 'reserva'.
- -- `ld_res`
- -- Create new table `produccion`.
- -- `produccion` : Table of produccion
- -- `ld_prod` : ld_prod identifies produccion
- -- `Cod_mpio` : Cod_mpio is of produccion
- -- `Tip_mineral`: Tip_mineral is of produccion

```
`P_01` : P_01 is of produccion
       'P 02': P 02 is of produccion
       'Unid': Unid is of produccion
create table 'produccion' (
       'ld_prod' TEXT(9),
       'Cod mpio' VARCHAR(9),
       'Tip mineral' VARCHAR(33),
       `P_01` VARCHAR(50),
       `P_02` VARCHAR(50),
       'Unid' VARCHAR(8), constraint 'produccion PK' primary key ('Id prod') );
-- Note: Accesss does not support the creation of mandatory ( not null ) constraint
using SQL
-- create table construct for table `produccion`. The constraint will only be created using
DAO
-- if you have connection to the Accesss MDB file during DDL generation.

    Not nullable columns for table 'produccion'.

    'ld prod'
-- Create new table 'Pais'.
-- 'Pais': Table of Pais
       `Cod_pais` : Cod_pais identifies Pais
       `N_pais` : N_pais is of Pais
create table 'Pais' (
       'Cod_pais' VARCHAR(3),
       `N_pais` VARCHAR(20), constraint `PrimaryKey` primary key (`Cod_pais`) );
-- Note: Accesss does not support the creation of mandatory ( not null ) constraint
using SQL
-- create table construct for table 'Pais'. The constraint will only be created using DAO
-- if you have connection to the Accesss MDB file during DDL generation.
-- Not nullable columns for table 'Pais'.
    `Cod_pais`
```

`Cod_dist` VARCHAR(254), 'Tip_minera' VARCHAR(33), 'Unid' VARCHAR(8), `SumaDeP_01` DOUBLE, `SumaDeP_02` DOUBLE); -- Create new table 'odbced11'. -- 'odbced11' : Table of odbced11 `Nom_dist`: Nom_dist is of odbced11 `Cod_dist` : Cod_dist is of odbced11 'Tip minera': Tip minera is of odbced11 'Unid': Unid is of odbced11 `SumaDeP_01`: SumaDeP_01 is of odbced11 `SumaDeP_02`: SumaDeP_02 is of odbced11 `SumaDeRese`: SumaDeRese is of odbced11 create table 'odbced11' (`Nom_dist` VARCHAR(254), 'Cod_dist' VARCHAR(254), 'Tip_minera' VARCHAR(33), 'Unid' VARCHAR(8), `SumaDeP_01` DOUBLE, `SumaDeP_02` DOUBLE, `SumaDeRese` DOUBLE); -- Create new table 'Nivel'. -- 'Nivel' : Table of Nivel `ld_nivel` : ld_nivel identifies Nivel `Cod_mpio`: Cod_mpio is of Nivel `Cod_mina` : Cod_mina is of Nivel

`Tip_mineral` : Tip_mineral is of Nivel

```
'Unid': Unid is of Nivel
       'Nivel int': Nivel int is of Nivel
       'fuente': fuente is of Nivel
create table 'Nivel' (
       'ld_nivel' TEXT(9),
       'Cod mpio' VARCHAR(9),
       'Cod_mina' VARCHAR(255),
       `Tip_mineral` VARCHAR(255),
       'Unid' VARCHAR(50),
       'Nivel int' VARCHAR(255),
       `fuente` VARCHAR(50), constraint `PrimaryKey` primary key (`ld_nivel`) );
-- Note: Accesss does not support the creation of mandatory ( not null ) constraint
using SQL
-- create table construct for table `Nivel`. The constraint will only be created using DAO
-- if you have connection to the Accesss MDB file during DDL generation.

    Not nullable columns for table 'Nivel'.

    `ld_nivel`
-- Create new table `Municipio`.
-- `Municipio` : Table of Municipio
       `Cod_mpio`: Cod_mpio identifies Municipio
       `Nom_mpio` : Nom_mpio is of Municipio
       'Cod depto': Cod depto is of Municipio
       `Cod_dist`: Cod_dist is of Municipio
create table `Municipio` (
       `Cod_mpio` VARCHAR(9),
       'Nom_mpio' VARCHAR(60),
       `Cod_depto` VARCHAR(3),
       `Cod_dist` VARCHAR(9), constraint `PrimaryKey` primary key (`Cod_mpio`) );
```

- -- Note: Accesss does not support the creation of mandatory (not null) constraint using SQL
- -- create table construct for table `Municipio`. The constraint will only be created using DAO
- -- if you have connection to the Accesss MDB file during DDL generation.
- -- Not nullable columns for table 'Municipio'.
- -- `Cod_mpio`
- -- Create new table 'mercado'.
- -- `mercado` : Table of mercado
- -- `ld_merc` : ld_merc identifies mercado
- -- `Cod_mpio` : Cod_mpio is of mercado
- -- `Cod_mina` : Cod_mina is of mercado
- -- `Prec_vent` : Prec_vent is of mercado
- -- `Tip_merc` : Tip_merc is of mercado

create table 'mercado' (

`ld_merc` TEXT(9),

'Cod_mpio' VARCHAR(9),

'Cod_mina' VARCHAR(255),

'Prec_vent' VARCHAR(50),

`Tip_merc` VARCHAR(255), constraint `PrimaryKey` primary key (`Id_merc`));

- -- Note: Accesss does not support the creation of mandatory (not null) constraint using SQL
- -- create table construct for table `mercado`. The constraint will only be created using DAO
- -- if you have connection to the Accesss MDB file during DDL generation.
- -- Not nullable columns for table 'mercado'.
- -- 'ld merc'
- -- Create new table `Fuente1`.
- -- `Fuente1`: Table of Fuente1
- -- `ID` : ID identifies Fuente1

- -- `COD_MPIO` : COD_MPIO is of Fuente1
- -- `COD_MINA` : COD_MINA is of Fuente1
- -- `NUM_TITUL` : NUM_TITUL is of Fuente1
- -- `TITULAR` : TITULAR is of Fuente1
- -- `TIP_PERSON`: TIP_PERSON is of Fuente1
- -- `TIP_MINERA`: TIP_MINERA is of Fuente1
- -- `UNID` : UNID is of Fuente1
- -- `RESERVAS`: RESERVAS is of Fuente1
- -- `TIP_RESER`: TIP_RESER is of Fuente1
- -- `TIP_EXP` : TIP_EXP is of Fuente1
- -- `NIVEL_INT` : NIVEL_INT is of Fuente1
- -- `CAP_INSTA` : CAP_INSTA is of Fuente1
- -- `P_97` : P_97 is of Fuente1
- -- `P 98`: P 98 is of Fuente1
- -- `P 99` : P 99 is of Fuente1
- -- `P_00` : P_00 is of Fuente1
- -- `P_01` : P_01 is of Fuente1
- -- `P_02` : P_02 is of Fuente1
- -- `PREC_VENT` : PREC_VENT is of Fuente1
- -- `TIP_MERC` : TIP_MERC is of Fuente1
- -- `EXPORTACIO`: EXPORTACIO is of Fuente1
- -- `EXP2001` : EXP2001 is of Fuente1
- -- `EXP2002` : EXP2002 is of Fuente1
- -- `EXP2003` : EXP2003 is of Fuente1
- -- `FUENTE`: FUENTE is of Fuente1

create table `Fuente1` (

'ID' DOUBLE,

'COD_MPIO' VARCHAR(9),

'COD_MINA' VARCHAR(254), `NUM_TITUL` VARCHAR(50), 'TITULAR' VARCHAR(50), `TIP_PERSON` VARCHAR(50), `TIP_MINERA` VARCHAR(254), 'UNID' VARCHAR(50), 'RESERVAS' VARCHAR(50), `TIP_RESER` VARCHAR(50), `TIP_EXP` VARCHAR(254), 'NIVEL_INT' VARCHAR(254), 'CAP_INSTA' VARCHAR(50), 'P_97' DOUBLE, 'P_98' DOUBLE, 'P 99' DOUBLE, 'P 00' DOUBLE, `P_01` DOUBLE, 'P_02' DOUBLE, 'PREC_VENT' VARCHAR(50), 'TIP_MERC' VARCHAR(254), `EXPORTACIO` VARCHAR(50), `EXP2001` VARCHAR(50), `EXP2002` VARCHAR(50), `EXP2003` VARCHAR(50),

-- Note: Accesss does not support the creation of mandatory (not null) constraint using SQL

`FUENTE` VARCHAR(50), constraint `Fuente1_PK` primary key (`ID`));

- -- create table construct for table `Fuente1`. The constraint will only be created using DAO
- -- if you have connection to the Accesss MDB file during DDL generation.

```
-- Not nullable columns for table 'Fuente1'.
    ,ID,
-- Create new table `Explotacion`.
-- `Explotacion` : Table of Explotacion
       `ld_exp` : Id_exp identifies Explotacion
       'Cod mpio': Cod mpio is of Explotacion
       'Cod mina': Cod mina is of Explotacion
       `Tip_mineral` : Tip_mineral is of Explotacion
       `Tip_exp`: Tip_exp is of Explotacion
       'fuente': fuente is of Explotacion
create table `Explotacion` (
       'Id_exp' COUNTER,
       'Cod_mpio' VARCHAR(9),
       'Cod mina' VARCHAR(255),
       'Tip mineral' VARCHAR(255),
       'Tip_exp' VARCHAR(255),
       `fuente` VARCHAR(50), constraint `PrimaryKey` primary key (`ld_exp`) );
-- Note: Accesss does not support the creation of mandatory ( not null ) constraint
using SQL
-- create table construct for table `Explotacion`. The constraint will only be created
using DAO
-- if you have connection to the Accesss MDB file during DDL generation.
-- Not nullable columns for table 'Explotacion'.
    `ld_exp`
-- Create new table 'Distrito'.
-- `Distrito` : Table of Distrito
       `Cod_dist`: Cod_dist identifies Distrito
       `Nom_dist` : Nom_dist is of Distrito
```

create table `Distrito` (

`Cod_dist` VARCHAR(9),

'Nom dist' VARCHAR(255), constraint 'PrimaryKey' primary key ('Cod dist'));

- -- Note: Accesss does not support the creation of mandatory (not null) constraint using SQL
- -- create table construct for table `Distrito`. The constraint will only be created using DAO
- -- if you have connection to the Accesss MDB file during DDL generation.
- -- Not nullable columns for table 'Distrito'.
- -- `Cod_dist`
- -- Create new table `Departamento`.
- -- `Departamento` : Table of Departamento
- -- `Cod_depto` : Cod_depto identifies Departamento
- -- `N_depto` : N_depto is of Departamento
- -- `Cod_pais` : Cod_pais is of Departamento

create table 'Departamento' (

`Cod_depto` VARCHAR(3),

`N_depto` VARCHAR(30),

`Cod_pais` VARCHAR(3), constraint `PrimaryKey` primary key (`Cod_depto`));

- -- Note: Accesss does not support the creation of mandatory (not null) constraint using $\ensuremath{\mathsf{SQL}}$
- -- create table construct for table `Departamento`. The constraint will only be created using DAO
- -- if you have connection to the Accesss MDB file during DDL generation.
- -- Not nullable columns for table 'Departamento'.
- -- `Cod_depto`
- -- Create new table `ambiental`.
- -- `ambiental`: Table of ambiental
- -- `ld_amb` : ld_amb identifies ambiental
- -- `Cod_dist` : Cod_dist is of ambiental
- -- `Nombre` : Nombre is of ambiental

```
`Categoria` : Categoria is of ambiental
       `Area`: Area is of ambiental
create table 'ambiental' (
       `ld_amb` DOUBLE,
       'Cod_dist' VARCHAR(9),
       'Nombre' VARCHAR(42),
       'Categoria' VARCHAR(40),
       `Area` DOUBLE, constraint `PrimaryKey` primary key (`ld_amb`) );
-- Note: Accesss does not support the creation of mandatory ( not null ) constraint
using SQL
-- if you have connection to the Accesss MDB file during DDL generation.
-- Not nullable columns for table 'ambiental'.
    `ld amb`
-- Add foreign key constraints to table 'reserva'.
alter table 'reserva'
       add constraint `Municipioreservas` foreign key (
              `Cod_mpio`)
       references 'Municipio' (
              `Cod_mpio`);
-- Add foreign key constraints to table `produccion`.
alter table 'produccion'
       add constraint 'MunicipioProduccion' foreign key (
              `Cod_mpio`)
       references 'Municipio' (
              `Cod_mpio`);
-- Add foreign key constraints to table 'Nivel'.
alter table 'Nivel'
       add constraint `MunicipioNivel` foreign key (
              `Cod_mpio`)
```

references 'Municipio' (`Cod_mpio`); -- Add foreign key constraints to table `Municipio`. alter table 'Municipio' add constraint 'DepartamentoMunicipio' foreign key ('Cod depto') references 'Departamento' (`Cod_depto`); alter table 'Municipio' add constraint 'DistritoMunicipio' foreign key (`Cod_dist`) references 'Distrito' (`Cod_dist`); -- Add foreign key constraints to table `mercado`. alter table 'mercado' add constraint `Municipiomercado` foreign key (`Cod_mpio`) references 'Municipio' (`Cod_mpio`); -- Add foreign key constraints to table `Fuente1`. alter table `Fuente1` add constraint `MunicipioFuente1` foreign key (`COD_MPIO`) references 'Municipio' (`Cod_mpio`); -- Add foreign key constraints to table `Explotacion`. alter table `Explotacion` add constraint `MunicipioExplotacion` foreign key (

```
`Cod_mpio`)
        references 'Municipio' (
              `Cod_mpio`);
-- Add foreign key constraints to table `Departamento`.
alter table 'Departamento'
       add constraint 'PaisDepartamento' foreign key (
              'Cod pais')
        references 'Pais' (
              `Cod_pais`);
-- via Accesss DBMS for constraint 'PaisDepartamento' in table 'Departamento'.
              For parent table update: CASCADE
              For parent table delete: CASCADE
-- Add foreign key constraints to table `ambiental`.
alter table 'ambiental'
       add constraint 'Distritoambiental' foreign key (
              `Cod_dist`)
        references 'Distrito' (
              `Cod_dist`);
-- Note: If there's no connection to the Accesss MDB file, you need to enforce the RI
(referential integrity) rule
-- via Accesss DBMS for constraint 'Distritoambiental' in table 'ambiental'.
              For parent table update: CASCADE
              For parent table delete: CASCADE
```

-- This is the end of the Visio Enterprise generated SQL DDL script.

BIBLIOGRAFÍA

- Marco Conceptual del Sistema de Información Minero Energética de Colombia, SIMEC.
- Sistema de información de Potencialidades y restricciones técnicas, econónomicas y ambientales para el desarrollo minero energético del país, fases I y II (SIPR)
- Manual ArcView 3.2, Programa Ecoatlas, Fundación IDR
- Manual Arccatalog, capitulo 9 trabajando con metadatos, ESRI
- Actualización de Costos de Transporte por Carretera 2003
- Bases de datos de carreteras, ferrocarriles y vías fluviales del MT
- Bases de datos red de transporte STAN

Anexo 1 GUIA DE INSTALACION



Antes de realizar la instalación para el correcto funcionamiento del producto se deben tener en cuenta las características del equipo en el cual se va a instalar dicha aplicación en cuanto a HARDWARE , SOFTWARE Y configuración necesaria.


HARDWARE
Pentium II o superior
Memoria RAM 512 como mínimo
Video con resolución mínima de 800*600

SOTWARE
El equipo debe tener
Sistema Operativo W2000 O XP
OFICCE 2003
ACROBAD READER 4.0 O SUPERIOR
ArcView 3.2
Internet Explorer

INSTALAGION

1. Una vez tenidas en cuenta las anteriores recomendaciones se procede a instalar en la raíz del disco duro del equipo que debe estar identificada con la letra C:, el aplicativo pitp2004.exe desde el CD.

Utilizando el botón browse seleccione c:\ y presione Install



Cree un acceso directo del aplicativo c:\pitp2004\apicativo\infraestructura.exe y cópielo en el escritorio




- Presione el botón de Inicio, ubicado en la parte inferior izquierda de su pantalla.
- En el menú que se presenta presionar "Ejecutar"
- Presione el botón de "Examinar"
- Seleccione el directorio C:\PITP2004\ y dar doble click con el ratón en "Setup".
- Automáticamente se inicia el proceso.
- Cuando aparezca una ventana con el nombre "User Information" presione la casilla "Next".




Aparece otra ventana con el nombre "Start Copying Files", presione nuevamente la casilla "Next". Finalmente, aparece una ventana con la casilla "Finísh". Presione la casilla "Finísh" para dar por concluido el proceso de instalación del modelo de transporte.

2. Copiar el archivo ruta.txt, el cual se encuentra en la carpeta PITP2004 copiada desde el CD. En C:


2.1 Abrir el archivo ruta txt que se encuentra en C: utilizando el Bloc de notas, obteniendo la siguiente vista



2.2 Revisar cada una de las rutas del software necesario para la aplicación, debido a que puede ser diferente para cada computador.



- 2.3 La ruta del software relacionado debe ser exacta
- 2.4 Realizar el mismo proceso para los 6 restantes Software.



- 2.5 Salvar y salir al finalizar la revisión.
- 3. Copiar los archivos con extensión avx desde la carpeta APR que se encuentra en PITP2004 en la carpeta C:\ESRI\AV_GIS30\ARCVIEW\EXT32
- 4. Configurar el origen de datos ODBC ingresando a través del panel de control, herramientas administrativas, agregando el origen de datos de la siguiente forma




Seleccione Herramientas Administrativas




Seleccione Origenes de datos (ODBC)




Se selecciona el botón agregar y se selecciona el controlador de Microsoft Access



seleccionar el controlador de Microsoft Access



Asigne el nombre de infraestructura al origen de datos, y utilice el botón seleccionar para escoger la base de datos que se encuentra en la ruta C:\PITP2004\ACCESS\



Seleccione la base de datos Bdparacaracterizacion.mdb



Seleccione aceptar y aceptar

1. Carreteras

NOMBRE: CARRETERAS	NOMBRE TABLA: CARRETERAS
DEFINICION: carreteras de Colombia	
GEOMETRIA DE LA ENTIDAD: Polyline	
CRITERIO DE REGISTRO: Ubicación definida p	or el Ministerio de Transporte.

FUENTE: Ministerio de Transporte

REGLAMENTACION DEL ELEMENTO Y SUS COMPONENTES:

RESTRICCIONES:

CARACTERIZACION DE LA ENTIDAD ATRIBUTOS Y DOMINIOS

ATRIBUTO	DESCRIPCION	OPCION	TIPO	LONGITUD	DECIMALES	DOMINIO
Depto	Nombre del departamento de la carretera	Obligatorio	Texto	30	0	
Origen2	Ciudad inicio de la carretera	Obligatorio	Texto	25	0	
Destino2	Ciudad final de la carretera	Obligatorio	Texto	25	0	
Plano	Cantidad de Km. de tipo plano de la carretera	Opcional	Numérico	16	6	
Ondulado	Cantidad de Km. de tipo ondulado de la carretera	Opcional	Numérico	16	6	
Montanoso	Cantidad de Km. De tipo montanoso de la carretera	Opcional	Numérico	16	6	
Long_tot	Sumatoria de los tres tipos de superficie de la carretera	Obligatorio	Numérico	16	6	
Tipo_pred	Tipo de terreno predominante de la carretera	Obligatorio	Texto	16	0	
Competenci	Tipo de competencia de la carretera	Obligatorio	Texto	16	0	Departamental Internacional Nacional Urbano

REFERENCIAS Y OBSERVACIONES

Cobertura incorporada al estudio para la ubicación de las carreteras en Colombia

2. Ciudades

NOMBRE: CIUDADES

NOMBRE TABLA: CIUDADES

DEFINICION: Ciudades de Colombia principales en el estudio

GEOMETRIA DE LA ENTIDAD: Punto

CRITERIO DE REGISTRO: Ciudades principales en la infraestructura de transporte

FUENTE: DANE

REGLAMENTACION DEL ELEMENTO Y SUS COMPONENTES:

RESTRICCIONES:

CARACTERIZACION DE LA ENTIDAD ATRIBUTOS Y DOMINIOS

ATRIBUTO	DESCRIPCION	OPCION	TIPO	LONGITUD	DECIMALES	DOMINIO
Name	Nombre de las ciudades.	Obligatorio	Texto	64	0	
Tipo	Tipo de ciudad según clarificación del DANE	Obligatorio	Texto	16	0	
Codane	Código numérico asignado a cada ciudad	Obligatorio	Texto	10	0	

REFERENCIAS Y OBSERVACIONES

Cobertura incorporada al estudio para ubicar los principales sitios de referencia.

4. Colombia

NOMBRE: PAIS		NOMBRE TABLA:					
DEFINICION : Lir	mite geográfico de Colombia						
0=01/===014 0							
	E LA ENTIDAD: Raster						
CRITERIO DE R	EGISTRO: límite definido por el	IGAC.					
FUENTE: UPME							
REGLAMENTA	CION DEL ELEMENTO Y SUS C	OMPONENTES:					
RESTRICCIONE	S:						
	CARACTERIZAC	ION DE LA ENTIDAI	O ATRIBUTOS	Y DOMINIO	S		
					5	DE	
					N	C	
ATRIBUTO	DESCRIPCION	N .	OPCION	TIPO	<u>G</u>	A	DOMINIO
					LONGITUD	DECIMALES	
						S	

REFERENCIAS Y OBSERVACIONES

Imagen de Colombia incorporada al eludió como base para la visualización de los diferentes elementos modelados

4. Departamento

DEFINICION: Limite geográfico de cada uno de los departamentos de Colombia con su respectiva base de datos

GEOMETRIA DE LA ENTIDAD: Polígono

CRITERIO DE REGISTRO: limite definido por el IGAC.

FUENTE: IGAC

REGLAMENTACION DEL ELEMENTO Y SUS COMPONENTES:

RESTRICCIONES:

CARACTERIZACION DE LA ENTIDAD ATRIBUTOS Y DOMINIOS

ATRIBUTO	DESCRIPCION	OPCION	TIPO	LONGITUD	DECIMALES	DOMINIO
Área	Área calculada por el software para cada departamento	Obligatorio	Numérico	12	3	
Perimeter	Perímetro calculada por el software para cada departamento	Obligatorio	Numérico	12	3	
Depto_	Identificador interno del sistema para cada polígono	Obligatorio	Numérico	11	0	
Depto_id	Identificador del usurio para cada polígono	Obligatorio	Numérico	11	0	
Name2_	Nombre del departamento	Obligatorio	Texto	64	0	

REFERENCIAS Y OBSERVACIONES

Cobertura incorporada al modelo para la ubicación general del proyecto a nivel departamental

5. Distrito

DEFINICION: Limite geográfico de cada uno de los distritos mineros definidos y ajustados durante desarrollo del proyecto.

GEOMETRIA DE LA ENTIDAD: Polígono

CRITERIO DE REGISTRO: Análisis y criterio de los profesionales del estudio

FUENTE: Informe de final No 1

REGLAMENTACION DEL ELEMENTO Y SUS COMPONENTES:

RESTRICCIONES:

	CARACTERIZACION DE LA ENTIDAD ATRIBUTOS Y DOMINIOS							
ATRIBUTO	DESCRIPCION	OPCION	TIPO	LONGITUD	DECIMALES	DOMINIO		
Área	Área calculada por el software para cada distrito	Obligatorio	Numérico	12	3			
Perimeter	Perímetro calculada por el software para cada distrito	Obligatorio	Numérico	12	3			
Nombredist	Nombre del distrito	Obligatorio	Texto	60	0			
Cod_dist	Código de identificación del distrito. Número consecutivo único para identificación en la tabla.	Obligatorio	Texto	6	0			
sel	Valor numérico para clasificar los distritos por el tipo de mineral producido	Opcional	Numérico	1	0	1 Carbón 2 Esmeraldas 3 Metales preciosos 4 materiales de construcción		

REFERENCIAS Y OBSERVACIONES

Cada uno de los distritos definidos en esta tabla fue definido durante desarrollo de la base de datos, después de definidos y analizada la información para su caracterización se hizo necesario ajustarlos.

6. Ferreo

DEFINICION: Tramos férreos definidos y ajustados durante desarrollo del proyecto.

GEOMETRIA DE LA ENTIDAD: Arc

CRITERIO DE REGISTRO: Análisis y criterio de los profesionales del estudio

FUENTE: Ministerio de Transporte

REGLAMENTACION DEL ELEMENTO Y SUS COMPONENTES:

RESTRICCIONES:

CARACTERIZACION DE LA ENTIDAD ATRIBUTOS Y DOMINIOS

ATRIBUTO	DESCRIPCION	OPCION	TIPO	LONGITUD	DECIMALES	DOMINIO
Lenght	Longitud calculada por el software para cada tramo	Obligatorio	Numérico	10	6	
Origen	Ciudad origen del tramo férreo	Obligatorio	Texto	30	0	
Destino	Ciudad destino del tramo férreo	Obligatorio	Texto	30	0	

REFERENCIAS Y OBSERVACIONES

Cada uno de los tramos definidos en esta cobertura fue definido durante desarrollo del estudio, y corresponde a los tramos utilizados para el transporte del carbón.

7. Mina

DEFINICION: Bocas de minas georreferenciadas por Ingeominas.

GEOMETRIA DE LA ENTIDAD: Punto

CRITERIO DE REGISTRO: transformación de archivo con coordenadas a cobertura

FUENTE: Ingeominas

REGLAMENTACION DEL ELEMENTO Y SUS COMPONENTES:

RESTRICCIONES:

CARACTERIZACION DE LA ENTIDAD ATRIBUTOS Y DOMINIOS

ATRIBUTO	DESCRIPCION	OPCION	TIPO	LONGITUD	DECIMALES	DOMINIO
Grupo_mine	Grupo mineral al que pertenece la mina	Obligatorio	Texto	33	0	
Tipo_mater	Tipo de mineral extraído	Obligatorio	Texto	27	0	
C_dist	Código de distrito al que pertenece la mina	Opcional	Texto	10	0	

REFERENCIAS Y OBSERVACIONES

Cada uno de los elementos definidos en esta cobertura corresponde a información levantada por Ingeominas.

8. Municipio

DEFINICION: Limite geográfico de cada uno de los municipios de Colombia con su respectiva base de datos

GEOMETRIA DE LA ENTIDAD: Polígono

CRITERIO DE REGISTRO: limite definido por el IGAC.

FUENTE: IGAC, DANE

REGLAMENTACION DEL ELEMENTO Y SUS COMPONENTES:

RESTRICCIONES:

CARACTERIZACION DE LA ENTIDAD ATRIBUTOS Y DOMINIOS

ATRIBUTO	DESCRIPCION	OPCION	TIPO	LONGITUD	DECIMALES	DOMINIO
Codmpio	Código de identificación del municipio. Número consecutivo único para identificación en la tabla.	Obligatorio	Numero	9	0	
Nombrepio	Nombre del municipio	Obligatorio	Texto	60	0	
Dpto	Código de identificación del departamento. Número consecutivo único para identificación en la tabla	Obligatorio	Texto	3	0	
Nombredept	Nombre del departamento	Obligatorio	Texto	60	0	
Cod_dist	Código de identificación del distrito. Número consecutivo único para identificación en la tabla. Ver Tabla distrito.	Obligatorio	Texto	6	0	
Shape_area	Área calculada por el software para cada municipio	Obligatorio	Numérico	12	3	

REFERENCIAS Y OBSERVACIONES

Cobertura incorporada al modelo para la ubicación del proyecto a nivel municipio, tomando este como unidad mínima en la definición geográfica de los distritos mineros, por lo cual si en esta tabla el municipio tiene asignado un distrito minero, este municipio será parte del mismo y se tendrá en cuenta al momento de consolidar cualquiera de los parámetros establecidos para su caracterización.

9. Nodos

NOMBRE: NODOS NOMBRE TABLA: NODOS

DEFINICION: Ciudades de Colombia principales en el estudio, codificadas para la interfase con STAN

GEOMETRIA DE LA ENTIDAD: Punto

CRITERIO DE REGISTRO: Ciudades principales en la infraestructura de transporte

FUENTE: DANE

REGLAMENTACION DEL ELEMENTO Y SUS COMPONENTES:

RESTRICCIONES:

CARACTERIZACION DE LA ENTIDAD ATRIBUTOS Y DOMINIOS

ATRIBUTO	DESCRIPCION	OPCION	TIPO	LONGITUD	DECIMALES	DOMINIO
Name	Nombre de las ciudades.	Obligatorio	Texto	64	0	
Tipo	Tipo de ciudad según clarificación del DANE	Obligatorio	Texto	16	0	
Codigo	Código numérico asignado a cada ciudad	Obligatorio	Texto	10	0	

REFERENCIAS Y OBSERVACIONES

Cada uno de los códigos asignados a los nodos corresponde a los códigos de origen y destino de la cobertura redtransporte y sirve para el análisis realizado por el Software STAN

10. País

DEFINICION: L	DEFINICION: Limite geográfico de Colombia con su respectiva base de datos							
GEOMETRIA D	DE LA ENTIDAD: Polígono							
CRITERIO DE	REGISTRO: límite definido por el IGAC.							
FUENTE: IGAC								
REGLAMENTA	CION DEL ELEMENTO Y SUS COMPONENTES:							
RESTRICCION	ES:							
		TRIBLITOO V DC	MAINIOO					
	CARACTERIZACION DE LA ENTIDAD A	I KIBU 105 Y DC	MINIOS					
				LON	DECIMA			
ATRIBUTO	DESCRIPCION	OPCION	TIPO	LONGITUD	MALES	DOMINIO		
Name	Nombre de el pais	Obligatorio	Texto	64	0			

REFERENCIAS Y OBSERVACIONES

Cobertura incorporada al modelo para la ubicación general del proyecto a nivel pais

11. Países

DEFINICION: L	DEFINICION: Limite geográfico de cada uno los países del mundo.								
CEOMETRIA	E LA ENTIDAD: Delígene								
	E LA ENTIDAD: Polígono								
	REGISTRO: límite definido por el IGAC.								
FUENTE: IGAC									
	CION DEL ELEMENTO Y SUS COMPONENTES:								
RESTRICCION	ES:								
	CADACTEDIZACION DE LA ENTIDAD.	TDIDLITOR V DC	MINIOC						
	CARACTERIZACION DE LA ENTIDAD A	TRIBUTUS T DC	DIVINIOS						
ATRIBUTO	DESCRIPCION	OPCION	TIPO	LONGITUD	DECIMALES	DOMINIO			
Name	Nombre de el pais	Obligatorio	Texto	64	0				

REFERENCIAS Y OBSERVACIONES

Cobertura incorporada al modelo para la ubicación general del proyecto a nivel mundial

12. Providencia

DEFINICION: Limite geográfico de providencia y santa catalina.

GEOMETRIA DE LA ENTIDAD: Polígono

CRITERIO DE REGISTRO: límite definido por el IGAC.

FUENTE: IGAC

REGLAMENTACION DEL ELEMENTO Y SUS COMPONENTES:

RESTRICCIONES:

CARACTERIZACION DE LA ENTIDAD ATRIBUTOS Y DOMINIOS

ATRIBUTO	DESCRIPCION	OPCION	TIPO	LONGITUD	DECIMALES	DOMINIO
Nombre	Nombre de la isla	Obligatorio	Texto	64	0	
Área	Área calculada por el software para polígono en metros	Obligatorio	Numérico	12	3	
Perimeter	Perímetro calculada por el software para cada polígono en metros.	Obligatorio	Numérico	12	3	

REFERENCIAS Y OBSERVACIONES

Cobertura incorporada al modelo para la ubicación de las islas Providencia y santa Catalina.

13. Proy_final

NOMBRE: PROY_FINAL NOMBRE TABLA: PROY_FINAL

DEFINICION: proyectos priorizados para el transporte del carbón en Colombia

GEOMETRIA DE LA ENTIDAD: Polyline

CRITERIO DE REGISTRO: Ubicación definida por el estudio.

FUENTE: Ministerio de Transporte

REGLAMENTACION DEL ELEMENTO Y SUS COMPONENTES:

RESTRICCIONES:

CARACTERIZACION DE LA ENTIDAD ATRIBUTOS Y DOMINIOS

ATRIBUTO	DESCRIPCION	OPCION	TIPO	LONGITUD	DECIMALES	DOMINIO
lenght	Longitud de los tramos en metros	Obligatorio	Numérico	10	6	
Origen2	Ciudad inicio del proyecto	Obligatorio	Texto	25	0	
Destino2	Ciudad final del proyecto	Obligatorio	Texto	25	0	
Tipo_proy	Cantidad de Km. de tipo plano de la carretera	Opcional	Texto	20	0	Férreo Fluvial Vial
Códigos	Código numérico de identificación del proyecto	Obligatorio	Numérico	2	0	
observacio	Observaciones de los proyectos	Opcional	Texto	40	0	
Nom_proy	Nombre de cada uno de los proyectos	Obligatorio	Texto	40	0	

REFERENCIAS Y OBSERVACIONES

Cobertura incorporada al estudio indicando la ubicación de cada uno de los proyectos priorizados para el transporte de carbón en Colombia.


NODOS

Codigo	Nombre	Codigo	Nombi	re	Codigo	Nombre
	Red de Transporte			encia Fluvial		ansferencia ferroviaria
1	Cartagena	63		Cartagena		
2	Barranguilla	64		Barranguilla		
3	Cienaga				77	CTFE Cienaga
4	Santa Marta				78	CTFE Santa Marta
5	El Ebanal					
6	Rioacha					
7	Barrancas					
8	Puerto Bolivar					
9	La Loma				76	CTFE La Loma
10	La Jagua					
11	El Burro					
12	Tamalameque	61	CTFL	Tamalameque		
13	Puerto Araujo	59	CTFL	Puerto Araujo	72	CTFE Puerto Araujo
14	Puerto Triunfo	56	CTFL	Puerto Triunfo	70	CTFE Puerto Triunfo
15	Puerto Salgar	46	CTFL	Puerto Salgar	69	CTFE Puerto Salgar
16	Bogota			-	68	CTFE Bogota
17	Medellin				83	CTFE Medellin
18	Amaga					
19	La Felisa				82	CTFE La Felisa
20	La Paila (Zarzal)				81	CTFE La Paila (Zarzal)
21	Armenia (La Tebaida)				84	CTFE La Tebaida
22	Ibague					
23	Buga				80	CTFE Buga
24	Cali				79	CTFE Cali
25	Popayan					
26	Buenaventura				75	CTFE Buenaventura
27	Lenguazaque				65	CTFE Lenguazaque
28	Chiquinquira					
29	Barbosa					
30	Bucaramanga					
31	Cucuta					
32	La Fria					
33	Maracaibo					
34	La Ceiba					
35	Ubate				66	CTFE Ubate
36	Aguaclara					
37	Ocaña					
38	Gamarra (Capulco)	60	CTFL	Gamarra (Capulco)	CTFE Gamarra (Capulco
39	San Roque	ļ	1			
40	La Caro				67	CTFE La Caro
41	Grecia (P. Berrio)	57	CTFL	Grecia (P.Berrio)	71	CTFE Grecia (P.Berrio)
42	San Alberto	<u> </u>	1			
43	B/bermeja	58	CTL B	/bermeja	73	CTFE B/bermeja
44	Palestina	ļ	1			
45	La Gabarra		1			
47	Planeta Rica		0==:			
48	Calamar	62	CTFL	Calamar		
49	Tunja				85	CTFE Tunja
50	Belencito		1		86	CTFE Belencito
51	Carreto					
52	P. Libertador					
53	La Apartada	ļ	1			
54	Astilleros		1			
55	P. Santander					


TRAMOS

Transc Parkets	Codigo	Nodo1	Nodo2	Descripcion	Longitud	Codigo	Nodo1	Nodo2	Descripcion	Longitud
1 1 2 Cartagues - Banamengills 110 200 66 56(CTTP. Paun Stager, CTTP. Paun Stager, CTTP. Paun Stager, CTTP. Cares of Patrick Control 100	Coulgo	INOGO	ITOGOL		Longitud	Coulgo	110001	ITOUOL		Longitud
3 3 4 Changes - Seate Marks 26 200 37 58 CTTL Conceil Plants Changes 4 4 6 Stam Nate in Ethanisa 1727 201 68 66 CTTL Nationage CTTL College 6 6 6 6 6 6 6 6 6			1		110				CTFL Puerto Salgar-CTFL Puerto Triunfo	61
4 4 S. Seate Mater. C. Fland 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				3 Barranquilla - Cienaga				6 57	CTFL Puerto Triunfo-CTFL Grecia(P.Berrio)	112
S									CTFL Grecia(P.Berrio)-CTFL B/bermeja	100
6 S 7 El Elante Carances 60 205 61 65 67 Tenneshapes CTT. Calence 7 7 7 7 7 7 7 7 7		4								157
7 3 Scheege Le Lome									CTFL Gamarra (Capulco)-CTFL Tamalamequ	
S 9 39 ± Lorns - San Riegue 39 207 62 64 CTT. Centran, CTT. Bernangills 9 9 9 11 18 18 18 19 11 18 18										315
9 99 11 San Pozoe - El Deuro 99 20 59 SE(TT. Patris Augus,CTT. Bottomical Public 11 12 12 13 14 15 15		0		9 Clenaga - La Loma 20 La Loma - San Paguo				2 6/	CTEL Calamar-CTEL Parranguilla	78 91
10								9 59	CTFL Caldillal-CTFL Ballaliquilla	44
11 11 30 15 24 April Subra- Subranger 2 2 2 4 5 2 5 2 2 2 2 2 2 2							1 3	Tramos Tra	nsfereda Fluvial	Costo US\$/ton
12 24 24 Sign Abero- Stemps 88 301 14 59 Purch Critic CTTF. Puerb Trust of 2 15 15 15 15 15 15 15					71	300	1	5 46	Puerto Salgar - CTFL Puerto Salgar	2,00
13 14 15 Purco Transfo - Purch Stager 47 302 41 37 Cincas (P Berro) - CTFL Orcica (P Berro) 15 16 Purco Stager - Stoppin 15 16 Purco Stager - Stoppin 15 16 Purco Stager - Stoppin 16 Purco Stager - Stoppin 16 Purco Stager - St								4 56	Puerto Triunfo - CTFL Puerto Triunfo	2,00
16		3 1								0
16 17 18 Medicalin - Annaga 38 365 12 18 Implamence - CTPL Tenshamogo 2 17 18 18 Implamence 18 18 18 18 18 18 18 1			5	16 Puerto Salgar - Bogota				3 58	B/bermeja - CTFL B/bermeja	0
17										2,00
18	1	16 1								2,00
19 16 22 Dispose - Impaire 179 300 2 64 Barrangella - CTTE Parelo Arajo 2 2 2 11 Expanse - CTTE Parelo Arajo 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1	7 1						8 62	Calamar - CTFL Calamar	0
20 22 21								1 63	Cartagena - CTFL Cartagena	0
2 2 20 All Parille Sign 50 Temmon Transference Ferrorise (Social Services) 50 20 20 20 20 20 20 20								2 64	Barranquilla - CTFL Barranquilla	2,00
22 20 20 La Palla - Diaga										
23 25 26 Degra - Characterists 118 351 35 60 Degrae - Chiff Edward 22 24 25 25 25 25 25 25	2	200					2	7 6	Lenguazague - CTFF Lenguazague	0
24 25 26 26 27 26 27 26 27 26 27 26 27 26 27 26 27 26 27 26 27 26 27 26 27 26 27 26 27 26 27 26 27 26 27 27								5 66	Ubate - CTFF Ubate	0
25	2	24 2					4	0 67	La Caro - CTFE La Caro	0
28	2	25 2						6 68	Bogota - CTFE Bogota	0
27 35 27 Ubate - Lenguazque 22 355 14 79 Pounto Trunfo - OTEP Puterto Trunfo 22 28 29 Chelungaria - Barbosa 52 35 28 29 Chelungaria - Barbosa 52 35 31 37 Pounto Anajo - OTEP Puterto Anajo 2 28 29 Chelungaria - Barbosa 52 33 37 Pounto Anajo - OTEP Puterto Anajo 2 31 32 30 31 Bacanamarga 20 30 31 Bacanamarga 20 30 31 Bacanamarga - Uoruta 180 360 9 77 Clarago - Company 2 33 31 32 Cucuta - La Fria 60 31 3 77 Clarago - OTEP Puterto Anajo 2 33 33 31 32 Cucuta - La Fria 60 31 3 77 Clarago - OTEP Puterto Anajo 2 33 33 33 33 34 Cucuta - La Fria 40 40 40 40 40 40 40 4	2	26 1						5 69	Puerto Salgar - CTFE Puerto Salgar	2,00
28 38 28 Ubstes - Chipsylinguiris - Barbosos 52 357 13 72 Parto Araylo - CTFE Corea (P. Berrio)					22	355		4 70	Puerto Triunfo - CTFE Puerto Triunfo	0
30 29 13 (Barbosa s-Puerto Anujo 136 358 43 73 (Benemie) - CTFE (Benemie) 208 359 38 74 (Samarra (Capulco) 2 32 30 31 (Bucarrannaga - Cucuta 189 360 9 76 (a Lorra - CTFE Lorran (Capulco) 2 32 33 33 32 (Cucuta - La Frie 60 60 13 37 76 (a Lorra - CTFE Lorran (Capulco) 2 33 33 33 32 (Cucuta - La Frie 60 60 13 37 76 (a Lorra - CTFE Lorran (Capulco) 2 33 33 33 23 24 74 78 (Santin Motra CTFE Santin Motra CT					101	356	7		Grecia (P.Berrio) - CTFE Grecia (P. Berrio)	0
30 29 13 (Sachosa - Puerto Anujo 135 358 43 73 (Sheemeja - CTFE Dhemneja 208 359 38 74 (Samarra (Capulco) 2 32 30 31 (Sachosa - Puerto Anujo 180 360 9 75 10 Loma - CTFE La Loma 2 33 33 33 Cuclata - La Fina 60 361 3 37 (Canara - La Fina 33 33 33 Cuclata - La Fina 60 361 3 37 (Canara - La Fina 360 360 4 78 (Santa Motta - CTFE Santa Motta 34 36 36 36 4 78 (Santa Motta - CTFE Santa Motta 36 36 36 36 36 36 36 3										2,00
32 30 31 [Sucuranangas - Cucuta 189 360 9 76[La Lorna - CTFE La Lorna 33 31 32] Cucuta 1.8 Frie 60 361 3 77 [Clenaga - CTFE Cellenaga 34 32 33] La Fria - La Cellenaga 34 32 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34					135	358	4	3 73	B/bermeja - CTFE B/bermeja	0
33 31 32 (Quotat - La Frie	3	31 2	9	30 Barbosa - Bucaramanga			3		Gamarra (Capulco)- CTFE Gamara (Capulco)	2,00
34 32 33 La Fria - La Cebab 264 363 24 78 (Santa Marta - CTFE Santa Marta 35 32 34 La Fria - La Cebab 264 363 24 79 (Santa Marta - CTFE Santa Marta 36 43 13 (Shempia) - P. Arsujo 85.5 364 23 80 (Buga. CTF Buga 37 39 10 (San Roque - La Jugua 40 365 20 81 La Palta (Zarza) - CTFE La Palta (Zarza) 38 31 54 (Custa - Astilleros 39 39 366 19 82) La Falta - CTFE La Palta (Zarza) 40 40 41 1										0
35 32 34 La Fria - La Cebeb 264 363 24 79 Call - TPE Call 36 43 113 [Bebermeje - Paratojo 88.5 5 364 23 80] Buga - CTFE Lay 37 39 10 [San Roque - La Jagua 40 365 20 81 La Palla (Zarza) - CTFE La Palla (Zarza) 38 31 34 [Cucuta - Asquaclara 55 39 366 19 82 La Felisa - CTFE La Felisa 2 2 39 37 36 [Cucuta - Asquaclara 55 367 17 83] Medialn - CTFE Medellin 40 13 41 P. Arauja - P. Berrio 17.6 368 21 84 La tebadra - CTFE La Felisa 2 2 41 14 [P. Berrio - P. Triunto 93.3 369 18 85] Anaga - CTFE Amaga 42 41 17 P. Berrio - Medellin 1775 370 26 43 15 3.3 Medelin - La Agartada 394 370 27 44 15 15 3.3 Medelin - La Agartada 394 370 27 45 16 47 15 [Parato - P. Dere Calder of Caller o									Cienaga - CTFE Cienaga	0
36 43 13 80 Buage - P. Araujo 85.5 364 23 80 Buage - CTF Eup 9										0
37 39 10 San Roque - La Jagua 40 365 20 81 La Palia (Zarzal) 238 388 31 54 Clucuta - Natilistros 39 366 19 52 La Felias - CIFFE La Felia (Zarzal) 39 37 36 Clucata - Aguaciara 55 367 17 83 Modellin - CIFFE Modellin 24 41 14 P. Araujo - P. Berrio - P. Triumb 93,3 368 18 88 Amaga - CIFFE La Felias 24 41 17 P. Berrio - P. Triumb 93,3 369 18 88 Amaga - CIFFE La Felias 24 41 17 P. Berrio - Modellin 178 370 26 75 Buenaventura - CIFFE Buenaventura 394 42 41 41 41 Apartada - P. Libertador 394 42 43 43 44 44 45 36 Arauga - P. Libertador 44 45 45 Arauga - P. Libertador 44 45 45 Arauga - P. Libertador 46 47 48 49 49 49 40 40 40 40 40										0
38 31 54 Cucta - Astilleros 39 366 19 82 La Felisa - CTFE La Felisa 2 39 37 38 Ocarão - Aguadera 55 367 17 38 Medellin - CTFE Medellin 40 13 41 P. Araujo - P. Berrio 17,6 368 2 84 La tebada - CTFE La Tebada 2 41 41 11 P. Berrio - F. Trium 93.3 369 18 85 Amaga - CTFE Amaga 42 41 17 P. Berrio - Medellin 178 370 26 75 Buenaventura 43 17 55 Medellin - La Agnatada 394 44 53 47 La Agnatada - Planeta Rica 50 45 53 52 La Agnatada - Planeta Rica 50 46 47 51 Planeta Rica - Carreto 592 47 51 1 Carreto - Catenare 30 48 51 48 Carreto - Catenare 30 49 48 51 48 Carreto - Aquadera 31 50 42 58 San Aberto - Aquadera 51 50 42 58 San Aberto - Aquadera 51 51 54 47 Astillations - La Gabarra 51 53 54 48 Astillations - La Gabarra 51 54 40 35 San Aberto - Aquadera 51 55 40 41 La Carreto - Catenare 56 56 49 50 Carreto - Catenare 56 57 49 28 Carreto - San Carreto 592 58 58 44 Astillations - La Gabarra 51 59 50 51 29 Catenare - Septimora 51 59 50 51 39 Astillations - La Gabarra 51 50 51 52 53 54 45 Astillations - La Gabarra 51 51 52 54 53 34 Astillations - La Gabarra 51 52 54 54 35 Astillations - La Gabarra 51 55 56 57 58 29 Santander - La Frita 20 56 57 58 29 Santander - La Frita 20 57 58 59 50 51 51 52 54 58 59 50 52 74 74 75 75 59 50 51 52 75 75 75 50 51 52 75 75 75 75 75 51 52 75 75 75 75 75 51 54 54 75 75 75 75 51 55 75 75 75 75 75 51 75 75 75 75 75 75 51 75 75 75 75 75 75 75 51 75 75 75 75 75 75 51 75 75 75 75 75 75 51 75 75 75 75 75 75 51 75 75 75 75 75 75 51 75 75 75 75 75 75 51 75 7	3	36 4						3 80	Buga - CTF Buga	0
39 37 36 Cozan - Aguaclara 55 367 17 83 Medellin - CTFE Medellin 2 41 14 P. Arauje - P. Berrio 17,6 368 21 84 La tebada - CTFE La Tebada 2 41 17 P. Berrio - Medellin 178 368 21 84 La tebada - CTFE La Tebada 2 41 17 P. Berrio - Medellin 178 370 26 75 Buenaventura - CTFE Buenaventura 394 31 7 53 Medellin - La Apartada 394 370 26 75 Buenaventura - CTFE Buenaventura 394 31 7 53 Medellin - La Apartada 394								0 81	La Palia (Zarzal) - CTFE La Paila (Zarzal)	0
40 13 41 P. Parrio P. Berrio 17,6 388 21 84 La tebada - CTFE La Tebada 2 41 41 14 P. Berrio - P. Triumfo 93,3 369 18 85 Amagas - CTFE Amaga 2 42 41 17 P. Berrio - Medellin 178 370 26 75 Buenaventura - CTFE Buenaventura 43 17 55 Medellin - La Aparada 394										2,00
41			17	36 Ocaña - Aguaclara	55	367				0
42			3	41 P. Araujo - P. Berrio						2,00
43			-1	14 P. Berrio - P. Triunto						0
44 53 47 (a Apartada - Planeta Rica 50 45 53 52 (a Apartada - Pl. Libertador 46 47 51 Planeta Rica - Carreto 592 47 51 1 Carreto - Cartagena 66 48 51 48 Carreto - Calamar 30 49 48 51 48 Carreto - Calamar 30 49 48 51 42 Calamar - Biquilla 81 50 42 36 San Alberto - Biqualdara 61 51 42 30 San Alberto - Biqualdara 61 52 54 37 Astilleros - Ocaña 165 53 54 45 Astilleros - Ocaña 165 55 54 40 35 (a Caro - Ubate 65 55 40 49 (a Caro - Tunja 116 55 49 50 Tunja - Belencito 67 57 49 28 Tunja - Chijuniqualra 73 58 36 38 Aguaciara - Gamarra (Capulco) 14 59 55 32 PS antandar - La Fria 20 Tamos Ferroviarios 70 71 CTEF Depto Salgar - CTEF Depto Trunto 50 100 67 68 69 CTEF Bugota 50 101 71 72 CTEF Greacia (P Berro) 75 103 70 71 CTEF Puerto Trunto - CTEF Depto Arauja 50 104 77 77 78 78 78 78 105 79 79 79 79 79 79 110 70 70 70 70 70 70 70							2	6 /5	Buenaventura - CTFE Buenaventura	0
45 53 52(La Apartada - P. Libertador 592										
46	4	15 5			50	1				
47 51		16 2		52 La Apartaua - P. Libertauoi	E03					
48										
49 48 2 Calamar - Biquilla 81										
50										
51 42 30 San Alberto - Brimanga 94										
52 54 37 Astilleros - Cocha 165 53 54 45 Astilleros - Lo Gabarra 54 40 35 La Caro - Ubate 65 55 40 49 La Caro - Tunja 116 56 49 50 Tunja - Belencito 67 7 57 49 28 Tunja - Chiquinquira 73 73 73 73 73 74 74 74										
53										
55 40 35 La Caro - Ubate 55 5 40 49 La Caro - Tunja 116 5 5 49 50 Tunja - Belencto 57 5 6 49 50 Tunja - Belencto 57 5 6 49 50 Tunja - Belencto 57 5 6 49 50 Tunja - Belencto 57 5 5 5 32 P Santander - La Fria 20 5 5 5 32 P Santander - La Fria 20 5 5 5 5 32 P Santander - La Fria 20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	5	53 5								
566			0	35 La Caro - Ubate	65					
SS 36 38 Aguaclara - Gamarra (Capulco) 14	5	55 4	0	49 La Caro - Tunja	116					
Section Sect	5	66 4	.9	50 Tunja - Belencito						
Section										
Tramos Foroviarios										
100	- 5	9 5	15		20					
101		al .	-1		_			1		
102 69	10	JU 6	1/	balcife La Caro - CTFE Bogota						+
103								1		+
104				71 CTEE Puerto Salgar - CTEE Puerto Triunto	50		-	+		
105										+
106			2	73 CTEE Puerto Araujo - CTEE R/bormojo				1		+
107			3	74 CTEE R/hermeia - CTEE Gamarra (Capula			-	+		+
108			4	44 CTFF Gamarra (Capulco) - Palestina	ar Ibi			1	1	+
109 7		18 4	4	76 Palestina - CTFF La Loma				1		1
110				8 Barrancas - Puerto Bolivar				1		1
111										
112 75 79 CTFE Buenaventura - CTFE Cali 158				78 CTFE Cienaga - CTFE Santa Marta						
113 79 80 CTFE Cali - CTFE Buga 66 114 80 81 CTFE Buga - CTFE La Paila (Zarzal) 64 115 81 82 CTFE La Paila (Zarzal) - CTFE La Felisa 155 116 71 83 CTFE Grecia(P.Berrio) - CTFE Medellin 196 117 81 84 CTFE La Paila (Zarzal) - CTFE La Tebaida 57 118 66 67 CTFE La Paila (Zarzal) - CTFE La Tebaida 57 118 66 67 CTFE Ubate - CTFE La Caro 56 119 65 66 CTFE Lenguazque - CTFE Ubate 20 120 67 85 CTFE La Caro - CTFE Tunja 150			'5	79 CTFE Buenaventura - CTFE Cali						
114 80			9	80 CTFE Cali - CTFE Buga						
115 81 82 CTFE La Paila (Zarzal) - CTFE La Felisa 155			0	81 CTFE Buga - CTFE La Paila (Zarzal)						
116		15 8	1	82 CTFE La Paila (Zarzal) - CTFE La Felisa						
117 81 84 CTFE La Paila (Zarzal) - CTFE La Tebaida 57 118 66 67 CTFE Ubate - CTFE La Caro 56 119 65 66 CTFE Lenguazaque - CTFE Ubate 20 120 67 85 CTFE La Caro - CTFE Tunja 150			'1	83 CTFE Grecia(P.Berrio) - CTFE Medellin						
118 66 67/CTFE Ubate - CTFE La Caro 56			1	84 CTFE La Paila (Zarzal) - CTFE La Tebaida						
119 65 66 CTFE Lenguazaque - CTFE Ubate 20 120 67 85 CTFE La Caro - CTFE Tunja 150	11	18 6	i6	67 CTFE Ubate - CTFE La Caro	56				<u> </u>	
120 67 85 CTFE La Caro - CTFE Tunja 150			i5	66 CTFE Lenguazaque - CTFE Ubate	20					
121 85 86 CTFE Tunia - CTFE Belencito 78			i7	85 CTFE La Caro - CTFE Tunja						
	12	21 8	15	86 CTFE Tunja - CTFE Belencito	78					


ESQUEMA DE NODOS



ESQUEMA RED DE CARRETERAS



ESQUEMA RED FERROVIARIA



ESQUEMA RED FLUVIAL

